

KPC®

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTORE / DISTRIBUTEUR

- E** MANUAL DE INSTRUCCIONES
- I** MANUALE D'ISTRUZIONI
- F** MODE D'EMPLOI
- G** OWNER'S MANUAL

KPC

ribe®

ANTONIO MONER, S.L.

C/ SANT MAURICI, 2-6

17740 VILAFANT (GI) SPAIN

TEL 00 34 972 546 811

FAX 00 34 972 546 815

E-mail: ribe@ribe-web.com

www.ribe-web.com

BENASSI®

BENASSI, S.P.A.
VIA LAMPEDUSA, 1

40017 S. MATTEO DELLA DECIMA (BO) ITALY
TEL. 00 39 051 820 511

FAX 00 39 051 682 6164

E-mail: benassi@benassispa.it

www.benassi.eu

KM 3810

ES MOTOSIERRAS
IT MOTOSEGHE
FR TRONÇONNEUSES
GB OWNER'S MANUAL

EXPLICACIÓN SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Antes de utilizar esta máquina,
leer el manual del operador.



Leer casco, gafas y auriculares de
protección.



Sujete siempre
la motosierra con
ambas manos.



Lea, comprenda y siga todas
las advertencias.




Advertencia! Advertencia
sobre el peligro de sacudida.

E S

1. Para una operación segura	4
2. Explicación de los símbolos impresos en la máquina	6
3. Instalación de la barra guía y de la cadena de la motosierra	7
4. Combustible y aceite de la cadena	8
5. Operación del motor	9
6. Utilización de la motosierra	11
7. Mantenimiento	12
8. Mantenimiento de la cadena de la motosierra y de la barra guía	13
9. Guía para la localización de averías	14
10. Especificaciones	15

1. Para una operación segura

- Nunca opere la motosierra cuando esté fatigado, enfermo o irritado, ni cuando esté bajo la influencia de medicamentos que puedan causar somnolencia, ni cuando esté bajo el efecto de alcohol o drogas.



- Utilice calzado seguro, ropa ajustada y dispositivos protectores para los ojos, oídos y para la cabeza.
- Manteja el combustible con sumo cuidado. Seque inmediatamente todo resto de combustible derramado. Aleje la motosierra de como mínimo 3 metros del lugar de carga de combustible antes de hacer arrancar el motor.
- Manteja el combustible con sumo cuidado. Seque inmediatamente todo resto de combustible derramado. Aleje la motosierra de como mínimo 3 metros del lugar de carga de combustible antes de hacer arrancar el motor.
- Elimine toda fuente de chispas o llamas (por ejemplo, cigarrillos encendidos, llamas vivas o trabajos que puedan causar chispas) en áreas en que deba mezclarla, cargarla o almacenarla combustible.
- No tire mientas maneja combustible o mientras opera la motosierra.
- No permita que otras personas estén cerca de la motosierra al hacer arrancar el motor o al cortar. Evite que haya personas o animales en el área de trabajo. Aségúrese de que los niños, animales domésticos, así como otras personas estén a una distancia mínima de 10 metros antes de hacer arrancar el motor o de utilizar la motosierra.
- Nunca comience a cortar antes de tener un área de trabajo despejada, un buen apoyo para los pies y un escápe seguro para evitar el arbol al arrancar.
- Sostenga la motosierra firmemente con ambas manos mientras el motor está en funcionamiento. El pulgar y los dedos de ambas manos deben sostener firmemente las manijas de la motosierra.

- Manteja alejadas todas las partes del cuerpo de la cadena de la motosierra mientras el motor está en funcionamiento.
- Antes de hacer arrancar el motor, asegúrese de que la cadena de la motosierra no esté en contacto con algún objeto.
- Transporte la motosierra sólo mientras el motor está apagado, orientando la barra guía y la cadena de la motosierra hacia atrás y manteniendo el silenciador alejado del cuerpo.
- Antes de cada uso, examine cuidadosamente la cadena de la motosierra por posibles muestras de partes desgastadas, flojas o dañadas. Nunca utilice la motosierra si ésta está dañada, mal ajustada o no está completamente y seguramente montada. Verifique que la cadena de la motosierra deje de moverse al soltar el gatillo de control del acelerador. Todos los servicios de la motosierra, excepto los indicados en la lista de manual del propietario, deben ser efectuados por personal de servicio de motosierras competente. (Si se utilizan herramientas incorrectas para desmontar el volante o si se trata de el volante el embague sosteniendo incorrecta, pueden producirse daños estructurales en el mismo, los cuales a su vez podrían posteriormente llevar a la desintegración del volante.)
- Aségúrese de apagar el motor antes de bajar la motosierra.
- Trabaje con sumo cuidado al cortar arbustos o árboles jóvenes. El material frágil de éstos puede quedar trabado en la cadena de la motosierra y volar hacia el operador o bien producir un tirón que puede hacer que éste pierda el equilibrio.
- Al cortar una rama que está bajo tensión, este preparado para saltar hacia atrás para evitar ser golpeado cuando se libera la tensión de las fibras de la madera.

PRECAUCIONES CONTRA EL CONTRAGOLPE PARA USUARIOS DE MOTOSIERRAS

ADVERTENCIA

El contragolpe puede producirse si la barra guía toca un objeto o cuando la madera se cierra y hace que la cadena de la motosierra quede trabada en el corte. El contacto de la punta en algunos casos puede causar una reacción en sentido inverso sumamente rápida moviendo la barra guía hacia arriba y hacia el operador. Si la cadena de la motosierra queda trabada en una posición de borde superior de la barra guía, ésta puede ser empujada hacia el operador. En cualquiera de estos casos, el operador puede perder el control de la motosierra y puede resultar severamente lesionado.

- No corte cuando hace mal tiempo, con escasa visibilidad o con temperaturas demasiado frías o elevadas. Asegúrese de que no hay ramas secas que pueden caer.

E
S

- Nunca confíe solo en los dispositivos de seguridad incorporados en la motosierra. Al utilizar la motosierra es necesario proceder según pasos cuidadosamente planeados para evitar accidentes durante el trabajo.
- Entendiendo las situaciones básicas en las que se produce el contragolpe, Ud. puede reducir o eliminar el elemento de sorpresa. El sobresalto causado por movimientos repentinos de la motosierra es un factor importante en todo accidente.
- Sostenga la motosierra firmemente con ambas manos, la mano derecha en la manija trasera y la mano izquierda en la manija delantera, cuando el motor está en marcha. Los puigares y los dedos de ambas manos deben quedar firmemente rodeados alrededor de las manijas. Esto permite controlar el contragolpe de la motosierra.
- Asegúrese de que no haya obstáculo alguno en el área de trabajo. Nunca haga contacto con un tronco, una rama u otro obstáculo que puede ser golpeado durante la operación de la motosierra.
- Acierte, haga funcionar el motor a su velocidad correctamente trabada.
- Al transportar la motosierra, asegúrese de que la barra guía esté recta y que no haya riesgo de golpearla contra un objeto. Esto puede hacer que se pierda el control de la motosierra, lo cual resulta sumamente peligroso.
- Al transportar la motosierra, asegúrese de que la barra guía esté recta y que no haya riesgo de golpearla contra un objeto. Esto puede hacer que se pierda el control de la motosierra, lo cual resulta sumamente peligroso.
- Al cortar, haga funcionar el motor a su velocidad correctamente trabada.
- Al cortar, haga funcionar el motor a su velocidad correctamente trabada.
- Nunca trabale en una posición torcida ni a una altura superior a la de sus propios hombros.
- Siga las instrucciones del fabricante para el alizado y el mantenimiento de la cadena de la motosierra.
- Utilice solo barras guías y cadenas especificadas por el fabricante o sus equivalentes.

2. Explicación de los símbolos impresos en la máquina


Para un uso y mantenimiento seguros se han grabado en relieve los siguientes símbolos sobre la máquina.
Con respecto de estos símbolos, tenga cuidado de no cometer ningún error.



Aviso de que ya es tiempo de reponer combustible mezclado "MIX GASOLINE".
Posición: Cerca de la tapa del combustible



Aviso de que ya es tiempo de volver a agregar el aceite de la cadena.
Posición: Cerca de la tapa del aceite
Ajuste el interruptor a la posición "O", el motor se detendrá inmediatamente.
Posición: La parte posterior izquierda de la unidad



Si encendiendo el motor, usted tira del obturador (choke) (ubicado detrás y a la derecha de la manija trasera) hasta el punto marcado con una flecha, puede ajustar el encendido de la máquina como sigue:

- Posición de primera etapa - modo de encendido cuando el motor está caliente.
- Posición de segunda etapa - modo de encendido cuando el motor está frío.

Posición: En la parte superior derecha de la tapa del depurador de aire




El tornillo ubicado bajo la marca "H" es el tornillo de ajuste de alta velocidad de la sierra.
El tornillo ubicado bajo la marca "L" es el tornillo de ajuste de baja velocidad de la sierra.
El tornillo ubicado a la izquierda de la marca "T" es el tornillo de ajuste de marcha en vacío o de régimen mínimo.
Posición: Al lado izquierdo de la manilla trasera



Muestra la dirección en la cual el freno de la cadena es liberado (flecha blanca)
Y activado (flecha negra)
Posición: En la parte frontal de la cubierta de la cadena

3. Instalación de la barra guía y de la cadena de la motosierra


El paquete estándar de la motosierra contiene los elementos indicados en la ilustración.



Unidad de potencia

Llave de tuercas

Destornillador para ajuste del carburador



Protector de la barra

Barra guía

Cadena de la motosierra



Llave de tuercas




Destornillador para ajuste del carburador

Abra la caja e instale la barra guía y la cadena en la unidad de potencia de la siguiente manera:


! Los dientes de la cadena de la motosierra son muy filosos. Utilice guantes adecuados como medida de protección.

- 1 Mueva la protección hacia la empunadura anterior para verificar que el freno cadena no haya sido empleado.
- 2 Afloje las tuercas y retira la cubierta de la cadena.
- 3 Calce la cadena en la rueda dentada y, ubicando la cadena alrededor de la barra guía, monte la barra guía en la unidad de potencia. Ajuste la posición de la tuerca del tensor de la cadena en la cubierta.



Tornillo del tensor

- 4 Calce la cubierta de la cadena en la unidad de potencia y asegure las tuercas a mano.
- 5 Orientando hacia arriba el extremo de la barra guía, ajuste la tensión de la cadena a haciendo girar el tornillo del tensor hasta que las trabas toquen ligeramente el lado inferior del riel de la barra.



Tornillo del tensor

- 6 Ajuste firmemente las tuercas, manteniendo la barra guía orientada hacia arriba (12 ~ 15 N·m). Verifique luego que la cadena se mueva fácilmente y que la tensión de la misma sea correcta, moviéndola con la mano. En caso de que sea necesario, vuelva a ajustarla después de aflojar la cubierta de la cadena.
- 7 Ajuste el tornillo del tensor.

- Nota: Asújrese de montar la cadena en la dirección correcta.*
- Dirección del movimiento*

Nota: Las cadenas nuevas se expanden ligeramente al utilizárlas das primeras veces. Verifique con frecuencia la tensión de la cadena. Si la cadena está floja, ésta puede saltar fácilmente del riel o bien producir un desgaste excesivo de la cadena en el lado de la barra guía.

4. Combustible y aceite de la cadena

FUEL

ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o producir cualquier llama o chispa cerca del combustible. Asegúrese de detener el motor y dejar que se enfrie antes de reportar la unidad. Seleccione un terreno a aire libre para el reabastecimiento y aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros (10 pies) del punto de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.




ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD


- Desensólo y retíre la tapa del combustible. Coloque la tapa sobre un lugar sin polvo.
- Coloque el combustible dentro del tanque a un 80% de la capacidad total.
- Fije en forma segura la tapa del combustible y límpie cualquier derramamiento de combustible que se encuentre alrededor de la unidad.

ADVERTENCIA

- Seleccione un terreno al descubrirlo para el reabastecimiento.
- Aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros de la unidad.
- Detenga el motor antes de reabastecer la unidad. En ese momento, asegúrese de agitar la forma suficiente la gasolina mezclada en el depósito.



AJUSTE DEL CARBURADOR



S E

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA RECOMENDADA GASOLINA 25 : ACEITE 1

No utilice BIA o TCW tipo 2-tiempos refrigerados por agua mezclados con aceite.

- Las emisiones del escape son controladas por los parámetros y componentes fundamentales del motor (por ejemplo, carburación, ajuste de encendido Y de puerto sin agregar ningún software mayor o introducir un material inerte durante la combustión).
- Los motores están certificados para funcionar con gasolina sin plomo.
- Asigürese de utilizar gasolina con un octanaje mínimo de 89RON (EE.UU./Canadá 87LL).
- Si utiliza gasolina con un valor de octanaje menor que el prescrito, existe el peligro de que la temperatura del motor se eleve y ocurra como consecuencia un problema en este, como por ejemplo un aflojamiento del pistón.
- Se recomienda la gasolina sin plomo para reducir la contaminación del aire por el bien de su salud y del medioambiente.
- Gasolinas o aceites espirituales calientes pueden dañar los ampollos de sellado, las líneas o el tanque de combustible del motor.

- PARA CONTRIBUIR A LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR, EVITE:**
- COMBUSTIBLE SIN ACEITE (GASOLINA CRUDA) - Esto ocasionaría rápidamente daños graves a las partes internas del motor.
 - GASOLINAS - Este puede causar el deterioro de las piezas de caucho y/o plásticas y una alteración en la lubricación del motor.
 - ACEITE PARA USO EN MOTORES DE 4-TIEMPOS - Esto puede ocasionar incrustaciones de la bujía de encendido, bloques de gaso o escape de óxido de anhídrido de pistón.
 - Los combustibles mezclados que se hayan dejado sin obstruir el carburador o más pueden obstruir el carburador y provocar una falla haciendo que el motor no funcione correctamente.**
 - En el caso de almacenamiento del producto durante un período de tiempo prolongado, limpie el tanque de combustible después de haberlo desocupado. Luego, active el motor y vuélvalo del carburador el combustible compuesto mezclado, siéguelo solo en un sitio repositorio autorizado.

- Nota:** Para detalles sobre la garantía de calidad, sea cuidadosamente la descripción que está en la sección de garantía limitada. Por otra parte, el desgaste y cambio normal en el producto sin influencia alguna no está cubierto por la garantía. También tenga cuidado s en el manual de instrucciones en la parte sobre el uso, no estar contemplados detalles como la mezcla de gasolina, etc. es posible que esto no sea cubierto por la garantía.

ACEITE PARA LA CADENA

- Utilice aceite para motores SAE #10W-30 durante todo el año o bien, SAE #30 ~ #40 en verano y SAE #20 en invierno.

- COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE**
- Preste atención en la agitación.
- Mida las cantidades de gasolina y aceite que va a mezclar.
 - Coduje un poco de gasolina dentro de un depósito de combustible apropiado y limpio.
 - Vierta en este todo el aceite y agítelo bien.
 - Vierta el resto de la gasolina y agite la mezcla nuevamente durante por lo menos un minuto. La mezcla de algunos aceites puede resultar difícil, dependiendo de los ingredientes del aceite, es necesario una agitación suficiente para beneficiar la duración del motor. Tenga cuidado, si la agitación es insuficiente, existe un aumento en el peligro de atascamiento del pistón anticipado debido a una mezcla anormalmente pobre.


- NOTA:** Nunca utilice aceite desnaturalizado, ya que esto puede hacer que la bomba de aceite resalte bruscamente.

5. Operación del motor

ARRANQUE

- Llene los tanques de combustible y de aceite para la cadena y ajuste las tapas firmemente.

Después de hacer arrancar el motor, haga funcionar la cadena a velocidad media y verifique que se produzca un derribo de aceite según se indica en la ilustración.



FRENO DE LA CADENA

Evite acercarse a la cadena de la motosierra, ya que ésta comienza a moverse una vez que el motor arranca.

CONTROL DEL SUMINISTRO DE ACEITE


Este equipo está dotado de freno automático, que hace parar la rotación de la cadena de la sierra cuando ocurre un contragolpe durante el funcionamiento de ésta. El freno se activa automáticamente debido a la fuerza de inercia que actúa sobre el peso existente dentro del protector delantero cuando se presenta el contragolpe.

Se puede hacer funcionar manualmente este freno empujando el protector delantero con la mano hacia el lado de la barra de guía.

Para liberar el freno tire del protector delantero hacia el lado del mango hasta oír un chasquido.

- NOTA:** Nunca trate de hacer arrancar el motor sosteniendo la motosierra en las manos. Esto es sumamente peligroso, ya que la cadena de la motosierra puede tocar su cuerpo.
- Una vez que se produzca la ignición, presione el botón del estrangulador hacia dentro hasta la primera posición. Y tire nuevamente de la cuerda de arranque para arrancar el motor.
 - Deje que el motor se caliente manteniendo la palanca del acelerador ligeramente accionada.

(a) (b)






[Cuidados]

Asígúrese de verificar el funcionamiento correcto del freno cuando realiza la inspección de rutina.



Método de verificación:

- 1) Pare el motor.
- 2) Sostenga horizontalmente la sierra de dientes articulados con las dos manos, soltar la mano del mango delantero golpeando la extremidad de la barra de guía contra un tocón o algo similar, y verificar que el freno funcione correctamente. La altura de operación depende del tamaño de la barra.



Si se sigue usando el producto en modo de anticongelación una vez que las temperaturas han aumentado y retornado a un nivel normal, el motor podrá no arrancar correctamente o no podrá funcionar a su velocidad normal. Por esta razón, asegúrese siempre de volver a poner la unidad en el modo normal de operación cuando no haya riesgo de formación de hielo.

CÓMO CAMBIAR DE MODO DE OPERACIÓN




- Si el freno no funciona bien, solicitar una inspección y reparación a su distribuidor. Evitar hacer funcionar el motor a alta velocidad con el freno aplicado, puesto que eso resulta en sobrecalentamiento del embrague y avería del aparato. Cuando el freno funciona durante la operación de la sierra solar inmediatamente la palanca del acelerador y para el motor.

■ APAGADO DEL MOTOR

1. Suelte la palanca del acelerador y deje el motor funcionando a velocidad de marcha en vacío durante unos minutos.
2. Coloque el interruptor en la posición "O" (STOP).

Interruptor




Mecanismo anticongelación del carburador


El uso de la motosierra a temperaturas de 0 – 5°C bajo condiciones de alta humedad puede resultar en la formación de hielo dentro del carburador, lo que a su vez puede reducir la potencia de salida del motor o hacer que el motor no funcione con seguridad.

Este producto ha sido diseñado con una compuerta de ventilación en el lado derecho de la superficie de la cubierta del cilindro que permite el suministro de aire caliente al motor, evitando así que se produzca la formación de hielo. Bajo condiciones normales, el producto debe ser usado en el modo normal de operación, es decir, en el modo en que viene ajustado de fábrica. Sin embargo, cuando haya posibilidades de formación de hielo, la unidad deberá ser puesta en modo de anticongelación previo a su uso.

6. Utilización de la motosierra



- Antes de comenzar la tarea, lea atentamente la sección "Para una operación segura". Se recomienda practicar corriendo ironcitos fáciles. Esto asimismo le permitirá familiarizarse con la unidad.




- Segur siempre las normas de seguridad. La motosierra se debe utilizar sólo para cortar madera. Está prohibido cortar otro tipo de materiales. Las vibraciones y el contragolpe son diferentes y los requisitos de seguridad no serían respaldados.



- No usar la motosierra como palanca para levantar, mover o partir objetos. No opera la motosierra si existe algún objeto entre ésta y la superficie de trabajo. Esta prohibido aplicar a la toma de fuerza de la motosierra utensilios o accesorios que no sean los indicados por el fabricante.


TALADO DE ÁRBOLES




Corne de talado 1

2 Muesca

1. Decida la dirección en la cual hará caer el árbol, teniendo en cuenta la dirección del viento, la inclinación del árbol, la ubicación de ramas pesadas, la facilidad de las tareas, una vez caído el árbol y cualquier otro factor relacionado.
2. Limpie el área circundante y verifique que tenga un buen apoyo para los pies y una segura vía de escape.
3. Haga una muesca hasta un tercio del diámetro del tronco del árbol en el lado de talado.
4. Haga un corte de talado en el lado opuesto al de la muesca a un nivel ligeramente superior al de la parte inferior de la muesca.




- TALADO DE ÁRBOLES**
- Corte de talado 1**
- 2 Muesca**
- Trazado y corte de rama**
- Antes de talar un árbol, asegúrese de advertir a los demás trabajadores del peligro**



- Esta motosierra está equipada con un freno de cadena, el cual detiene el movimiento de la cadena en el caso de que se produzca un contragolpe durante la operación de la unidad. Verifique el funcionamiento del freno de la cadena siempre antes de comenzar a utilizar la unidad haciendo funcionar el motor a velocidad máxima durante 1 a 2 segundos y empujando luego el proyector delantero hacia adelante. La cadena

■ Trazado y corte de rama



debe detenerse inmediatamente aun momento que el motor funciona a velocidad máxima. Si la cadena demora en detenerse o bien si no se detiene, cambie la cinta o el freno y el tambor del embague antes de utilizar la unidad.

• Es extremadamente importante verificar el funcionamiento del freno de la cadena antes de cada uso de la motosierra.

Verifique asimismo que los dientes estén atados con la finalidad de mantener el riesgo de contragolpes dentro de los límites de seguridad. Si se desmontan los dispositivos de seguridad, si el mantenimiento no se efectúa correctamente o bien la barra o la cadena son reemplazadas incorrectamente, se aumenta el riesgo de lesiones personales causadas por contragolpe de la unidad.


- Antes de comenzar la tarea, lea atentamente la sección "Para una operación segura". Se recomienda practicar corriendo ironcitos fáciles. Esto asimismo le permitirá familiarizarse con la unidad.
- Segur siempre las normas de seguridad. La motosierra se debe utilizar sólo para cortar madera. Está prohibido cortar otro tipo de materiales. Las vibraciones y el contragolpe son diferentes y los requisitos de seguridad no serían respaldados.
- No usar la motosierra como palanca para levantar, mover o partir objetos. No opera la motosierra si existe algún objeto entre ésta y la superficie de trabajo. Esta prohibido aplicar a la toma de fuerza de la motosierra utensilios o accesorios que no sean los indicados por el fabricante.
- No es necesario forzar la sierra en el corte. Aplique sólo una ligera presión mientras hace funcionar el motor a velocidad máxima.
- Si la sierra queda trabada en el corte, nunca debe tratar de sacarla lo zarandeando. Utilice una clava o una palanca para abrir el corte.

- PROTECCIÓN CONTRA CONTRASOLPE**
- Antes de talar un árbol, asegúrese de advertir a los demás trabajadores del peligro**

- Aségúrese de tener un firme apoyo para los pies cuando se trabaje estando parado sobre el tronco tratando, ya que el tronco puede rodar hacia un lado. Al trabajar en una pendiente, ubiquese más arriba que el tronco.
- Siga las instrucciones dadas en la sección "Para una operación segura" para evitar el riesgo de contragolpes de la motosierra.


- Antes de comenzar los trabajos, verifique la dirección de la fuerza de doblado en el interior del tronco a cortar. Termine el corte en el lado opuesto a la dirección de la fuerza de doblado siempre para evitar que la barra guía quede atrapada en el corte.

Un tronco apoyado en el suelo




Haga un corte hasta la mitad del tronco. Dé vuelta al tronco y termine el corte desde el otro lado.

Un tronco separado del suelo



En el área "A", comience cortando desde abajo hasta un tercio del diámetro del tronco y termine el corte desde arriba. En el área "B", comience cortando desde arriba hasta un tercio del diámetro del tronco y termine el corte desde abajo.

Cómo cortar las ramas de un tronco caído



7. Mantenimiento

■ Antes de trabajar

A Antes de tratar de limpiar, examinar o reparar esta unidad asegúrese de que el motor está apagado y frío. Desconecte el cable de la bujía para evitar que el motor arranque accidentalmente.

■ MANTENIMIENTO DESPUES DE CADA USO

El polvo de la superficie del filtro podrá eliminarse golpeando la escuadra del mismo contra una superficie rígida. Para limpiar la suciedad de las mallas, dobla el filtro en dos mitades y cepillelo con gasolina. Si emplea aire comprimido, sopla desde el interior.



1. Filtro de aire

Nota: Al instalar el filtro primario, verifique que los tubos en el borde del mismo queden correctamente colocados en las proyecciones de la cubierta del cilindro.

2. Boca de llenado de aceite

Desconecte la barra guía y verifique que la boca de llenado de aceite no esté obstruida.

Boca de llenado de aceite



Nota: Asegúrese de lavar la boca de llenado antes de comenzar este trabajo.

3. Barra guía

Desconecte la barra guía y elimine todo resto de aserrín de la ranura de la misma y de la boca de llenado de aceite. Engrase la rueda dentada por el orificio de lubricación ubicado en el extremo de la barra guía.



4. Otros

Verifique que no haya fugas de combustible ni conexiones flojas. Examine las piezas principales por posibles muestras de daños, especialmente las juntas de las manijas y el montaje de la barra guía. En caso de observar defectos, asegúrese de que se efectúen las reparaciones necesarias. Antes de utilizar nuevamente esta unidad.

■ PUNTOS DE SERVICIO PERIODICO

1. Aletas del cilindro
El polvo entre las aletas del cilindro causará el recalentamiento del motor. Compruebe periódicamente y límpie las aletas del cilindro después de quitar el filtro de aire y la cubierta del cilindro. Cuando instale la cubierta del cilindro, cerciórese de que los conductores del interruptor y los anillos pasacables de aceite no estén obstruidos.


2. Boca de llenado de aceite

Desconecte la barra guía y verifique que la boca de llenado de aceite no esté obstruida.

Boca de llenado de aceite

■ Cómo podar árboles en pie

A Trabaje con cuidado, ya que la rama cortada puede saltar hacia atrás.



Comience el corte desde abajo y termine cortando des de arriba.

- Verifique que tenga un apoyo firme para los pies antes de comenzar a trabajar. No utilice escaleras.
- Evite estirarse para cortar las ramas de un árbol.
- Nunca efectúe cortes a una altura mayor que la de sus propios hombros.
- Sostenga siempre la motosierra firmemente con ambas manos.

2. Filtro de combustible
(a) Utilizando un gancho de alambre, saque el filtro de la boca de llenado.
3. Tanque de aceite
(b) Desarme el filtro y lave todas las piezas con gasolina. Cambíelo por un filtro nuevo en caso de que sea necesario.



Nota: Asegúrese de lavar la boca de llenado antes de comenzar este trabajo.

4. Bujía
0.6 - 0.7 mm
L.TT
5. Rueda dentada
Limpie los electrodos de la bujía utilizando un cepillo de alambre. Verifique que la separación entre los electrodos sea de 0.65 mm y efectúe los ajustes que sean necesarios.



0.5mm

8. Mantenimiento de la cadena de la motosierra y de la barra guía

■ Cadena de la motosierra

A Por motivos de seguridad y para un funcionamiento adecuado de la unidad, es sumamente importante que los dientes estén constantemente bien afilados.


Los dientes necesitan afilarse:

- Cuando el aserrín tiene el aspecto de polvo.
- Cuando se requiere mayor fuerza que habitualmente para comenzar a cortar.
- Cuando la trayectoria de corte no es recta.
- Cuando aumenta el consumo de combustible de la unidad.

Normas para el afuste de los dientes:

A Asegúrese de utilizar guantes protectores para este trabajo.

Ubique la lima en el diente a afilar y empújela en línea recta hacia adelante. Mantenga la lima en la posición indicada en la ilustración.




Después de afilar cada diente, mida la profundidad con un calibre y líme hasta obtener el nivel correcto según se indica en la ilustración.



15

90°




90°

Verificador de calibre



E

S



91VG .025" (0.64 mm)

Profundidad nominal

Rodondeo
el hombro

A Asegúrese de redondear el borde delantero con la finalidad de reducir el riesgo de contragolpe o atascamiento de la cadena.

Verifique que el largo y el ángulo del borde de todos los dientes sean iguales a lo indicado en la ilustración.


Largo del diente



Ángulo de limado



Ángulo de la placa lateral


















Angulo de corte de la placa superior

B **Barra guía**
Con la finalidad de evitar un desgaste parcial de la barra, inviertala periódicamente.

El riel de la barra quita debe ser siempre cuadrado. Verifique si desgasta del riel. Coloque una regla en la barra y en el exterior del diente. Si se observa una separación entre

estas piezas, el riel está en condiciones normales. Por otro lado, si no existe separación entre estas piezas, el riel está dañado. En este caso es necesario reparar o cambiar la barra guía.



9. Guía para la localización de averías

Caso 1. Falla de arranque

A Compruebe que el sistema de prevención de congelación no está en accionamiento.

Revise el combustible para ver si se ha mezclado agua o si la proporción de mezcla es incorrecta.

Reemplace por el combustible adecuado.

Revise si el motor está ahogado.

Revíse el encendido por chispa

Cambie la bujía.

Caso 2. Falta de potencia/Aceleración Inadecuada/Velocidad mínima

Revise si hay obstrucción en el filtro de aire o en el filtro de combustible para ver si se ha mezclado agua o si la proporción de mezcla es incorrecta.

Revise el combustible para ver si el ajuste es inadecuado.

Limpie

Revise el carburador para ver si el ajuste es inadecuado.

Realuste las agujas de velocidad.

Caso 3. El aceite no sale

A Revise si la calidad del aceite es inadecuada.

Reemplace.

Revise si hay obstrucción en los orificios y conductos de aceite.

Limpie

Si su unidad necesita otros servicios fuera de los mencionados, consulte con nuestro taller de servicio autorizado más cercano.

10. Especificaciones/KM33810

Unidad de potencia:

Cilindrada (cm³): Mezcla (Gasolina): 37.2

Combustible: Aceite para motores de dos tiempos: 1

Capacidad del tanque de combustible (ml): 310

Aceite para la cadena: Aceite para motores SAE 10W-30

Capacidad del tanque de aceite (ml): 210

Carburador: Tipo diafragma (Wabco W7)

Sistema de encendido: Sans Contact (TCI)

Bujía: Chi LD-L7T

Sistema de alimentación de aceite: Bomba automática

Rueda dentada (Dientes x Pason): 61x3.8

Dimensiones (Lar x An x Al) (mm): 37.0x23.5x27

Peso seco: Solo unidad de potencia (kg): 4.15

Cabezal cortante:

Barra guía

Tipo: Extremo con rueda dentada

Dimensiones (pulg (mm)): 14(350);16(400);18(450)

Cadena de la motosierra

Tipo: Oregon 91VG

Peso (pulg (mm)): 0.05 (1.27)

Calibre (pulg (mm)): 3/8(9.5)

Las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso.



SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA



Leggere il manuale di uso e
manutenzione prima di utilizzare
questa macchina.



Indossare casco, occhiali e cuffie di
protezione.



Usare la motosega
con due mani.



Attenzione! pericolo di
contraccolpo.



Indice


1. Per la vostra sicurezza	4
2. Spiegazione dei simboli sull'apparecchio	6
3. Installazione della barra guida e della catena	7
4. Olio del carburante e della catena	8
5. Uso del motore	9
6. Taglio	11
7. Manutenzione	12
8. Manutenzione della catena e della barra guida	13
9. Localizzazione guasti	14
10. Dati tecnici	15

1. Per la vostra sicurezza

1. Non usate mai la motosega se state stanco, malato o irritato, sotto l'influenza di un farmaco che vi rende sonnolento, o di alcool e droghe.



2. Usate cinture di sicurezza, abiti attillati e protezioni per gli occhi, l'udito e la testa.



3. Trattate il combustibile con la dovuta cautela. Asciugatevi se lo versate e prima di accendere il motore, allontanate di almeno 3 metri la motosega dal punto di rifornimento del carburante.

3a. Eliminate tutte le sorgenti di scintille o fiamma (ad esempio sigarette, fiamme libere o attrezzi che possono generare scintille) nell'area dove il carburante viene miscelato, verasto, o immagazzinato.

3b. Non fumate né durante il rifornimento di carburante né durante il lavoro con la motosega.

4. Non lasciate che nessuno si avvicini alla motosega quando questa è in moto. Tenete persone ed animali lontano dal luogo dove lavorate. Bambini, animali e persone adulte dovrebbero trovarsi ad almeno 10 m dalla motosega in moto.



5. Non iniziate il lavoro se non dopo aver sgomberato l'area di lavoro, esservi assicurato un appoggio per i piedi ed aver predisposto una via di fuga dall'albero in caduta.

6. A motore acceso tenete sempre la motosega con due mani. Afferrate saldamente con il pollice e le altre dita le mandrie, stringendole con fermezza.



14. Quando tagliate rami in tensione, fate attenzione a non venire colpiti quando la tensione viene a mancare.



7. Durante il lavoro, tenete la motosega lontana da tutte le parti del vostro corpo.
8. Prima di accendere la motosega, controllate che la lama non sia a contatto con altri oggetti.
9. Trasportate la motosega solo a motore spento, con la barra guida e la catena all'indietro e con la maniglia lontana da voi.
10. Prima del lavoro, controllate che la catena non sia lenta, danneggiata o consumata. Non usate mai una catena che sia danneggiata o consumata in maniera impropria o non completamente e sicuramente assemblata. Controllate che la lama si fermi quando il resto di controllo dell'atera viene abbandonato.

11. Tutti gli interventi sulla motosega, salvo quelli specificamente indicati in questo manuale, devono venire fatti solo da personale specializzato (alimenti, se ad esempio il volano fosso tolto o bloccato per togliere la frizione servendosi di attrezzi inadatti, questo potrebbe danneggiarsi; nel quale caso potrebbe disintegrasi durante il lavoro).
12. Prima di deporre la motosega, spegnetela.



PRECAUZIONI CONTRO CONTRACCOLPO DURANTE IL LAVORO CON LA MOTOSEGA

ATTENZIONE

Il contraccolpo si ha quando l'estremità della catena incontra un oggetto o quando il legno stringe e blocca la catena nel taglio, il contatto con oggetti all'estremità della catena a volte causa un rapidissimo scatto in direzione inversa. Spingendo la barra guida verso l'alto e verso di voi, se la catena viene bloccata lungo la parte superiore della barra guida essa potrebbe venire verso di voi, in entrambi i casi potreste perdere il controllo della motosega, con possibili gravissime conseguenze.

15. Non tagliate quando c'è vento, cattivo tempo, secca, visibilità, temperature troppo rigide o elevate. Assicurarsi che non ci siano rami secchi che possono cadere.

(1) Comprendendo come agisce il contraccolpo potete eliminare quasi totalmente l'elemento sorpresa. Questo costituisce un grave pericolo in caso di incidente.

(2) Se è accesa, tenete sempre la motosega con due mani, quella destra sulla maniglia posteriore e quella sinistra su quella anteriore. Serrate le maniglie con forza. Ritorrete così il contraccolpo e mantenerete il controllo della motosega.


16. Mantenete le maniglie pulite, asciutte e libere da olio e carburante.
17. Lavorate solo in ambienti bene aerei. Non utilizzate la motosega in luoghi chiusi. gas di scarico contenendo monossido di carbonio violento.
18. Non lavorate all'interno della chioma di un albero a meno che non state stati addestrati a farlo.



19. Fate attenzione al contraccolpo. Esso consiste in uno scatto verso l'alto della barra guida che ha luogo quando la catena all'estremità della barra guida incontra un oggetto. Esso potrebbe farvi perdere il controllo della motosega.
- (4) Tagliate solo con il motore ben avviato.
- (5) Non protendetevi troppo e non tagliate più in alto delle vostre spalle.



- (3) Liberate l'area di lavoro da oggetti ed ostacoli. Evitate che la sommità della barra guida entr in contatto con tronchi, rami o altri ostacoli durante il lavoro.
- (6) Affilate e assistete la catena nel modo prescritto dal fabbricante.
- (7) Usate solo barre e catene del tipo consigliato dal fabbricante o equivalenti.




- Non affidatevi ai soli dispositivi di sicurezza incorporati dalla motosega. Prendete tutte le precauzioni che potete per evitare ogni possibile incidente.
- (1) Comprendendo come agisce il contraccolpo potete eliminare quasi totalmente l'elemento sorpresa. Questo costituisce un grave pericolo in caso di incidente.
- (2) Se è accesa, tenete sempre la motosega con due mani, quella destra sulla maniglia posteriore e quella sinistra su quella anteriore. Serrate le maniglie con forza. Ritorrete così il contraccolpo e mantenerete il controllo della motosega.

2. Spiegazione dei simboli sull'apparecchio


Per una operazione e manutenzione sicura, i simboli sono incisi in alluminio sull'apparecchio.
Seguite queste indicazioni e non commettete errori.



Porta per rifornire di "MIX GASOLINE"
Posizione: Vicino al tappo del carburante



Porta per rifornire olio alla catena
Posizione: Vicino al tappo dell'olio



All'avviamento dell'apparecchio, se si tirà la manopola dello starter (nella parte destra sul retro dell'impugnatura posteriore) nella posizione indicata dalla freccia, potrete impostare il modo di avvio come segue:
• Posizione della **prima fase** - modo di avvio a motore caldo.
• Posizione della **seconda fase** - modo di avvio a motore freddo.
Posizione: Parte superiore di destra della copertura del filtro dell'aria

H


La vite sotto l'indicazione „H“ è la vite di regolazione dell'alta velocità.
La vite sotto l'indicazione „L“ è la vite di regolazione della bassa velocità.
La vite alla sinistra dell'indicazione „T“ è la vite di regolazione della olla.

Posizione: Parte sinistra dell'impugnatura posteriore




Mostra la direzione in cui il freno della catena viene rilasciato (freccia bianca) e attivato (freccia nera).
Posizione: Parte frontale della copertura della catena

or



Note: Badate che l'orientamento della catena sia corretto.



Direzione di movimento



Copri catena

3. Installazione della barra guida e della catena


Un normale kit di taglio contiene le seguenti parti:




Apriete la scatola ed installate la barra guida e la catena sul motore nel modo che segue:

A La catena è affilata. Maneggiatela indossando guanti spessi

1. Tirate la protezione verso l'impugnatura anteriore per verificare che il freno catena non sia inserito.
2. Attentate: stacca e togliete il copricatena.
3. Montate la catena sulla ruota dentata e, tenendo la catena in posizione sulla barra guida, installate quest'ultima sul motore. Regolate la posizione del dado tendicatena.



Vite tendicatena



Dado tendicatena

6. Stringete bene i dadi con la sommità della barra spinta verso l'alto (12 ~ 15 N·m). Controllate quindi che la catena scorrà bene e sia tesa al punto giusto muovendola a mano. Se necessario, regolate nuovamente la tensione allentando prima il copricatena.
7. Stringete le vite tendicatena.

Note: Una catena nuova tende ad allungarsi leggermente con l'uso. Controllate e regolate nuovamente la tensione con frequenza dato che, allentandosi, la catena potrebbe faticare e consumarsi rapidamente insieme alla barra guida.

4. Olio del carburante e della catena


CARBURANTE

AVVERTENZA

- La benzina è estremamente infiammabile. Evitare il fumo o avvicinare fiamme libere o scintille al carburante.
- Spegnete il motore e lasciatelo raffreddare prima di esporre il rifornimento. Il rifornimento deve avvenire all'aperto su un terreno incollto e prima di avviare il motore occorre spostarsi ad almeno 3 m dal punto di rifornimento.



- Non utilizzate olio miscelato BIA o TCW (per motori a 2 tempi raffreddati ad acqua).




RAPPORTO DI MISCELLAZIONE RACCOMANDATO 25 BENZINA : 1 OLIO

- Le emissioni di scarico sono controllate da parametri e componenti fondamentali del motore (ad es. carburazione, fasatura di accensione e fastidio delle porte) senza l'aggiunta di altri componenti o l'introduzione di un materiale inerte durante la combustione.
- Questi motori sono omologati per funzionare con benzina senza piombo.
- Acceleratevi di utilizzare una benzina con un numero minimo di ottoni di Research (USA/Canada: 87 AL).
- L'uso di una benzina con numero di ottoni inferiore a quello indicato può provocare il surriscaldamento del motore e problemi come i guippaggio dei pistoni.
- Si raccomanda l'uso di benzina senza piombo per motivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico, per la vostra salute e per l'ambiente.
- Benzina oppure olio di scarsa qualità possono danneggiare le guarnizioni di tenuta, i tubi del carburante oppure il serbatoio del carburante del motore.

MISCELLAZIONE DEL CARBURANTE

- Prestate attenzione durante l'agitazione




- Misurate le quantità di olio e benzina da miscelare.
- Versate parte della benzina in un contenitore per carburante adeguato e pulito.
- Versate tutto l'olio ed agitate bene.
- Versate il resto della benzina ed agitate nuovamente per almeno un minuto. Poiché alcuni oli possono essere difficili da agitare a causa della loro composizione, per garantire la massima durata del motore è necessario agitare bene

5. Uso del motore

ACCENSIONE DEL MOTORE

- Riempite i serbatoi del carburante e dell'olio della catena, stringendone bene i tappi.



RIFORNIMENTO DELL'UNITÀ

- Svitate e togliete il tappo del carburante. Appoggiateci su una superficie priva di polvere.
- Versate il carburante nel serbatoio fino all'80% della sua capacità.
- Fissate saldamente il tappo del carburante e rimuovete l'eventuale carburante fuoriuscito intorno all'unità.

AVVERTENZA

- Il rifornimento deve avvenire all'aperto su un terreno incollto. Prima di avviare il motore, spostatevi ad almeno 3 metri dal punto di rifornimento.
- Spegnete il motore prima di iniziare il rifornimento. Accertatevi di aver agitato sufficientemente la miscela nel contenitore.

PER LA MASSIMA DURATA DEL MOTORE, EVITATE:

- CARBURANTE SENZA OLIO (BENZINA GREZZA) - Provocherà velocemente gravi danni ai componenti interni del motore.
- GASOLIO - Può deteriorare le parti in gomma e/o plastica e compromettere la lubrificazione del motore.
- OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI - Può imparetrare la catena, intasare la porta di scarico o grippare le guarnizioni dei pistoni.
- Miscele rimasta inutilizzata per più di un mese** possono intasare il carburatore compromettendo il corretto funzionamento del motore.
- In caso di inutilizzo prolungato del motore, svuotate il serbatoio del carburante e pulitelo. Successivamente, accendete il motore e svuotate il carburante dalla miscela di benzina.
- Per l'eventuale smaltimento, i contenitori con la miscela di olio esausto devono essere consegnati ad un centro di raccolta autorizzato.

Note: Per maggiori dettagli sulla garanzia di qualità leggete attentamente la descrizione nella sezione Garanzia limitata. La garanzia non copre la normale usura le eventuali modifiche al prodotto che non ne influenzano la funzionalità. La garanzia viene invalidata anche nel caso di mancato rispetto delle istruzioni di miscelazione del carburante ecc. Contenute in questo manuale.

■ OLIO CATENA
Usate olio motore SAE #10W-30 tutto l'anno o SAE #30 - #40 d'estate e SAE #20 d'inverno.

Note: Non usate olio usato o sporco, dato che potrebbe danneggiare la corona.

■ ACCENSIONE DEL MOTORE
Tenetevi lontani dalla catena, dato che essa indietra a girare all'accensione del motore.

REGOLAZIONE DEL CARBURATORE

- Riempite i serbatoi del carburante e dell'olio della catena, stringendone bene i tappi.

■ CONTROLLO DELL'OLIO
Accesso il motore, tenetelo sui medi regimi e controllate se l'olio della catena viene sparso a terra come visto in figura.



FRENO A CATENA

- Tenetevi lontani dalla catena, dato che essa indietra a girare all'accensione del motore.

Note: Per regolare il carburatore con la catena installata.
Il carburatore della motosega è stato regolato in fabbrica, ma potrebbe richiedere una regolazione più fine a causa di variazioni delle condizioni d'uso.
Prima di regolare il carburatore, controllate che i filtri dell'aria e del carburante siano puliti e che il carburante sia ben miscelato e non contenga impurità.



Regolazione del carburatore come segue:

Note: Regolate il carburatore con la catena installata.
Fermate il motore ed avvilate i due agili L ed H sino a che si bloccano. Non stringete troppo. Allentate quindi del numero di giri indicato qui sotto.

- Ago H: $\frac{3}{4} \pm \frac{1}{4}$
- Ago L: $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{4}$

- Avivate il motore e lasciatelo scalare con l'acceleratore in posizione media.
- Riavitate lentamente in direzione oraria l'ago L sino a trovare la posizione dove il regime minimo è più alto, quindi ruotate di un quarto di giro ($\frac{1}{4}$) in senso antiorario.
- Riavitate la vite di registro del minimo (H) in senso antiorario in modo che la catena non giri. Se il regime di minimo è troppo basso, ruotate l'ago H in senso orario.
- Fate un taglio di prova e regolate l'ago H in modo da ottenere non la maggiore velocità, ma la migliore capacità di taglio.

■ FRENO A CATENA
Questa macchina è dotata di un freno automatico per interrompere la rotazione della catena se succede un colpo di ritorno della motosega, durante le operazioni di taglio. Il freno viene attivato automaticamente dalla forza di inerzia che agisce sul peso aggiustato all'interno del freno anteriore.

Note: Questo freno può essere anche operato manualmente con il riparo anteriore girato in basso verso la barra di guida.
Per liberare il freno, tirare in alto il riparo anteriore verso l'impugnatura fino a che venga scattato in posizione.

(a)

(b)

Modo di funzionamento normale Modo antigelo

Coperchio del cilindro



Simbolo „sole“




Simbolo „neve“

[Precauzione]
Verificare il funzionamento del freno effettuando una ispezione ogni giorno.

Per verificare:



- 1) Spegner il motore.
Mantenendo la motosega orizzontalmente, rilasciare la sua mano dall'impugnatura anteriore, colpire l'estremità della barra di guida contro un tronco, ecc., poi verificare il funzionamento del freno. Il livello di operazione varia con la dimensione della barra.



Se il freno non funziona bene, chiedere il servizio di ispezione e di riparazione.
Se si lascia girare il motore ad alta velocità con il freno inserito, la frizione verrà riscaldata, ciò causerà dei problemi.
Se si utilizza il freno durante le operazioni, rilasciare immediatamente le sue dita dal comando del gas ed interrompere il funzionamento del motore.


■ ARRESTO DEL MOTORE

1. Lasciate andare l'acceleratore facendo girare il motore al minimo per qualche minuto.
2. Portate l'interruttore su „0“ (posizione di arresto).



■ COME PASSARE DA UN MODO DI FUNZIONAMENTO ALL'ALTRO


A In caso di utilizzo della macchina nel modo antigelo a temperature superiori si possono avere difficoltà di accensione dell'motore e funzionamento del motore a velocità non corretta. Controllate quindi sempre di avere riportato la macchina nel modo di funzionamento normale se non vi è pericolo di formazione di ghiaccio.

6. Taglio

• Perché il sistema anti-contraccolpo possa funzionare a dovere, è essenziale che il freno della catena sia controllato che l'uso della catena stessa sia bene affilata. La rimozione dei dispositivi di sicurezza, la manutenzione insufficiente o la sostituzione male eseguita della barra guida o della catena possono aumentare il rischio di lesioni gravi dovute al contraccolpo.

■ TAGLIO DI UN ALBERO

• Prima di procedere con il lavoro, leggete la sezione „Per la vostra sicurezza“. Raccomandiamo di fare inizialmente la pratica con tronchi di piccole dimensioni. Ciò vi farà anche acquisire familiarità con la motosega.

**■ ATTENZIONE AL CONTRACCOLPO****Sfrondamento e taglio**

A • Questa motosega possiede un freno che, se funzionante a dovere, ferma la catena in caso di contraccolpo. Controllate l'efficienza prima di iniziare il lavoro portando l'motore a pieno regime per 1-2 secondi e quindi spingendo in avanti la protezione anteriore della mano. Quando il motore è a pieno regime, la catena dovrebbe fermarsi immediatamente. Se tarda o non si ferma affatto, sostituire la garnitura del freno ed il tamburo della frizione.

Prima di iniziare il lavoro, controllate in che direzione tende a piegarsi l'albero. Terminate il taglio dal lato ad essa opposto per evitare che la sega venga imprigionata nel taglio.

A • Non state in piedi sull'albero.
• State attenti al rotolare del tronco. Se vi trovate su un pendio, lavorate sul lato a monte del tronco.
• Evitate il contraccolpo seguendo le istruzioni contenute in „Per la vostra sicurezza“.


Meccanismo antigelo del carburatore
In caso di utilizzo motosege a temperature comprese tra 0 e 5°C, in condizioni di alta umidità si può formare ghiaccio all'interno del carburatore, con conseguente riduzione della potenza del motore oppure funzionamento irregolare del motore.
Per impedire questi inconvenienti, la macchina è stata dotata di portello di ventilazione sulla destra del coperchio del cilindro in modo da consentire il passaggio di aria calda al motore e prevenire la formazione di ghiaccio.
In condizioni normali utilizzare la macchina nel modo di funzionamento normale, cioè come regolata al momento della spedizione. Tuttavia, in caso di possibile formazione di ghiaccio, impostate il modo antigelo prima di avviare la macchina.

Dopo l'abbattimento



Tagliate sino a metà del diametro, quindi voltate il tronco e tagliate dal lato opposto.

Se il tronco è sollevato dal terreno



Nell'area A, tagliate un terzo del diametro dal basso, tenendendo il lavoro dall'alto. Nell'area B, tagliate un terzo del diametro dall'alto e quindi finite il taglio dal basso.


Strondamento di un albero abbattuto



Guardate in che direzione si piega il ramo. Fate quindi il taglio iniziate sul lato in cui esso si piega, finendo il taglio sul lato opposto.

Fate attenzione ai movimenti del ramo durante il taglio.

Potatura



Tagliate dall'alto, finendo il taglio dal basso.

- Non lavorate stando su basi non stabili o sciolte a pioli:**
 - Non estenderete troppo.
 - Non tagliate al di sopra delle vostre spalle.
 - Impugnate sempre la sega a due mani.

7. Manutenzione

Prima di pulire, controllate che il motore sia fermo e freddo. Staccate la candela per evitare che il motore possa partire accidentalmente.

■ MANUTENZIONE DOPO L'USO


La polvere sulla superficie del filtro può essere eliminata battendo un angolo del filtro contro una superficie rigida. Per eliminare lo sporco nella retina, aprite il filtro a metà e spazzolateci della benzina. Se usate aria compressa, applicatela dall'interno.



Per rinfrescare le due metà del filtro, premete fermamente il bordo! Io a sentire uno scatto.

Note: se avete installato il filtro principale, controllate che le scatole sui 300 bordi corrispondano alle protezioni sui corpi dei cilindri.

2. Luce di lubrificazione
Togliete la barra guida e controllate che la luce di lubrificazione non sia innesata.




Luce di lubrificazione

Note: Chiudete sempre la luce di aspirazione dell'unità.

3. Barra guida

Togliete la barra guida, togliete la segatura dalla sua scanalatura e dalla luce di lubrificazione. Oitate la ruota dentata anteriore dalla luce sulla sommità della barra.




4. Altri controlli

Controllate che non vi siano perdite di carburante, elementi di fissaggio allentati o danni a pezzi importanti e specialmente alle basi delle maniglie della barra guida. Se trovate pezzi difettosi, riparatevi prima di iniziare il lavoro.

■ PUNTI DI MANUTENZIONE PERIODICA

1. Alette del cilindro
L'accumulo di polvere tra le alette del cilindro può causare surriscaldamento del motore. Controllate periodicamente e pulite le alette del cilindro dopo aver tolto il filtro dell'aria e il coperchio del cilindro. Quando rimettete il coperchio del cilindro, assicuratevi che cavelli e rosette siano correttamente a posto.



Strumento di controllo appropriato

91VG .025" (0,64 mm)

Sporgezza standard
del tagliente



Arrotondate la spalla

8. Manutenzione della catena e della barra guida

Catena

A Per ragioni di sicurezza ed efficienza, è molto importante che gli organi di taglio siano ben affilati.

Essi devono richiedere l'affilatura quando:

- La segatura diviene polverosa.
- Avete bisogno di applicare pressione per tagliare.
- Il taglio non è rettilineo.
- Le vibrazioni aumentano.
- Il consumo di carburante aumenta.

Regolazione standard elementi di taglio:

A Usate sempre guanti di protezione.


Prima di affilare:

- Controllore che la catena sia bloccata.
- Controllore che il motore sia fermo.
- Usate una lama a profilo tondo di dimensioni adatte.

Tipo di catena: 91VG

Dimensioni lama: 53/2 (4,0 mm)

Posate la lama sull'elemento di taglio e spingete in avanti. Tenete la lama nella posizione indicata.



Repolate ciascun elemento di taglio, controllandone la sporgenza del tagliente e limatelo al punto giusto.



1

T


2. Filtro del carburante
(a) Estraeete con un gancio in filo di ferro il filtro dalla bocca del serbatoio.



Filtro del carburante

Pulite gli elettrodi con una spazzola d'acciaio e portate a 0,65 mm la distanza fra gli elettrodi, se necessario.

5. Ruota dentata



0,5 mm

Controllate che non sia danneggiata né consumata. In caso positivo sostituitela. Non installate una catena nuova su una ruota dentata usata o viceversa.

4. Candela
0,6 - 0,7 mm

LTT

A Arrotondate il bordo anteriore per ridurre le probabilità di contraccolpo e di rottura delle maglie di giunzione.


Controllate che ciascun elemento di taglio abbia la stessa lunghezza e angolatura.



Lunghezza elemento taglio
Angolo limatura



Angolo piastra laterale
85°



Angolo tagliente
piasta superiore
60°

- Barra guida**
- Per evitare l'usura asimmetrica, rovesciate periodicamente la barra guida.
- Il bordo della rotata della barra deve essere sempre a letto
- Controllatene l'usura. Applicate un regolo alla barra ed

9. Localizzazione guasti

Caso 1. Difetto di avviamento

- A** Assicurarsi che il dispositivo di prevenzione contro il congegno non sia in funzione.

- Verificare se ci' accqua nella benzina o se la miscela è di bassa qualità.
- Sostituire con della benzina adeguata.

- Verificare se il motore è ingolfato
- Rimuovere la candela ed asciugare la candela. Tira quindi l'avvoltoio di nuovo, senza strozzatura.

- Verificare la candela.
- Sostituire con una nuova candela

Caso 2. Potenza debole/Accelerazione cattiva/ Marcia al minimo irregolare

- Verificare se c'è acqua nella benzina o se la miscela è di bassa qualità
- Sostituire con della benzina adeguata



- Verificare se i filtri aria e carburante non sono otturati
- Pulire.

- Verificare se il carburatore è stato regolato male
- Aggiustare di nuovo gli aghi di regolazione della velocità

all'esterno di un elemento di taglio. Se si riscontra un intervallo, il bordo è normale. In caso diverso, il bordo è consumato. La barra deve essere riparata o sostituita.



Regolo



Intervallo assente

La catena si inclina



ATTENZIONE:
Questa motosega è dotata di una delle seguenti combinazioni barra/catena a contraccolpo ridotto.

Modello	Dimensioni	Numero pezzo Kamasu Zero: sega	Barra	Catena
G3800	14	3607-52112	2931-52210	

Modello	Dimensioni	Numero pezzo Kamasu Zero: sega	Barra	Catena
G3800	16	3608-52112	2932-52210	

Accensione: LD-LT/T
Candela: ...
Sistema lubrificazione: Pompa automatica
Ruota dentata (denti x passo): 6 T x 3/8"
Dimensioni (L x P x A) (mm): 370 x 235 x 27
Peso a secco: Solo motore (kg): 4,15

Oggetti di taglio:	Barra guida:
Cilindrata (cm ³):	37,2
Combustibile: Miscela (benzina, 25: olio a 2 tempi 1)	
Capacità serbatoio (ml):	310
Olio catena: Olio motore SAE 10W/30	210
Capacità serbatoio olio (ml):	
Carburatore: A diaphragma (Mabro WT)	
Accessori:	LD-LT/T
Candela:	...
Sistema lubrificazione:	Pompa automatica
Ruota dentata (denti x passo):	6 T x 3/8"
Dimensioni (L x P x A) (mm):	370 x 235 x 27
Passo (in. (mm)):	0,05 (1,27)
Gola (in. (mm)):	38(9,53)
Peso a secco:	4,15
Velocità (km/h):	4,5
Dati tecnici soggetti a cambiamenti senza preavviso.	

10. Dati tecnici \ KM3810



EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE



Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.



Porter casque, lunettes de protection et protège-oreilles.



Utiliser la tronçonneuse en se servant des deux mains.



Avertissement ! Phénomène de rebond dangereux.



Lisez, cherchez à comprendre et suivez toutes les instructions.


Sommaire

1. Pour la sécurité	4
2. Explication des symboles figurant sur la machine	6
3. Montage du guide-chaîne et de la chaîne	7
4. Carburant et huile de chaîne	8
5. Moteur	9
6. Travail à la tronçonneuse	11
7. Entretien	12
8. Entretien de la chaîne et du guide-chaîne	13
9. Guide de dépannage	14
10. Fiche technique	15



1. Pour la sécurité

1. Ne jamais utiliser une tronçonneuse lorsqu'on est fatigué, malade, énervé, sous l'influence de médicaments entraînant vertige ou somnolence, ou encore sous l'influence de l'alcool ou de drogues.



2. Porter des chaussures de sécurité, des vêtements moulants, des lunettes de protection, un casque de sécurité et un casque anti-bruit.




3. Observer les précautions d'usage avec le carburant. Essuyer immédiatement l'essence répandue et éloigner le bidon d'essence d'au moins 3 mètres avant de mettre le moteur de la tronçonneuse en marche.



- 3a. Ne tolérer aucun flamme ou source d'énergie à proximité d'un endroit où est entreposée l'essence et pendant la préparation du mélange ou le remplissage du réservoir. (S'abstenir de fumer, de faire du feu ou d'utiliser un outil produisant des étincelles.)

- 3b. Ne jamais fumer en manipulant l'essence ou en utilisant la tronçonneuse.


4. Ne pas mettre la tronçonneuse en marche à proximité d'autres personnes. Ne pas tolérer la présence d'enfants ou d'animaux sur le lieu de travail. Faire éloigner toute personne ou animal d'au moins 10 mètres avant de mettre en marche et d'utiliser la tronçonneuse.



5. Avant de commencer à tronçonner, dégager le lieu de travail; prévoir une voie de retraite pour le moment où l'arbre va choir et bien se caler les pieds pour assurer sa posture.




- 5a. Ne pas se déplacer avec la tronçonneuse, le moteur doit être arrêté. Porter la tronçonneuse par le guidon avec la chaîne vers l'arrière. Veiller à ne pas se brûler contre le pot d'échappement.



10. Avant de se servir de la tronçonneuse, contrôler l'état de la chaîne (usure, tension, etc.). Ne jamais utiliser une tronçonneuse endommagée, mal réglée, mal remontée ou dépourvue de ses carters. Vérifier que la chaîne s'immobilise lorsque que l'on relâche la gâchette d'accélérateur.


11. Toute intervention d'entretien non décrite dans le présent mode d'emploi doit être confiée à un personnel d'entretien qualifié. (En particulier, toute tentative de démontage du volant ou de l'embrayage sans disposer des outils appropriés risque de fissurer le volant qui pourrait ensuite se désintégrer en marche.)



13. Observer la plus grande prudence en coupant des broussailles. Une ligne ou un arbre se prenant dans la chaîne risquent de faire perdre l'équilibre ou de cingler la visage.



14. Lorsqu'on coupe une branche en flexion, prendre garde à la détente au moment où les fibres porteuses sont sectionnées.



6. Lorsque le moteur est en marche, tenir fermement la tronçonneuse à deux mains. Saisir la poignée et le guidon à pleine main.



7. Ne jamais approcher la main ou toute autre partie du corps de la chaîne lorsque le moteur est en marche.



15. Ne coupez jamais si le temps est mauvais, si la visibilité est insuffisante ou si la température est trop basse ou trop élevée. Assurez-vous qu'il n'y a pas de branches sèches qui puissent tomber pendant la coupe.

16. Maintenir la poignée et le guidon toujours propres et secs; essuyer immédiatement toute trace d'huile, de graisse ou de carburant.

17. La tronçonneuse ne doit être utilisée qu'en plein air ou dans un local bien ventilé. Ne jamais mettre en marche ou laisser tourner le moteur dans un local fermé. Les gaz d'échappement sont dangereux car ils contiennent du monoxyde de carbone.

18. Sans entraînement spécial, s'assurer d'utiliser la tronçonneuse juché sur un arbre.

19. Prendre garde au rebond. Particulièrement dangereux car la tronçonneuse risque d'échapper par des mains. On appelle rebond le brusque saut de la tronçonneuse lorsque la chaîne à l'extrémité du guide-chaîne bute contre quelque chose.

20. Pour transporter la tronçonneuse, recouvrir la chaîne des son fourreau.

- (1) Une bonne compréhension du phénomène de rebond de la tronçonneuse permet de prévoir les situations où il risque de se produire et d'aviter d'être pris par surprise. Cet effet de surprise peut favoriser les accidents.

- (2) Tenir fermement la tronçonneuse à deux mains, main droite sur la poignée arrière et main gauche sur le guidon avec le pouce à l'opposé des autres doigts. Pour affirmer la prise lorsque le moteur est en marche. Une bonne prise aide à maîtriser la tronçonneuse en cas de rebond.

- (3) Avant de commencer à couper, vérifier que la zone à couper est dégagée. Eliminer au préalable toute branche ou tout obstacle sur lequel la chaîne risquerait de buter.

- (4) Faire tourner le moteur à vitesse élevée pendant la coupe.

- (5) Ne pas travailler en tenant la tronçonneuse à bout de bras, ou plus haut que les épaules.

- (6) Observer les recommandations du fabricant en matière d'entretien ou d'affûtage de la chaîne.

- (7) Comme recharge, n'utiliser que des chaînes et guide-chaînes d'origine ou recommandés par le fabricant.

- (8) Si la chaîne coincé dans la coupe se resserre et coince la chaîne. Si le guide-chaîne bute contre un objet, il arrive que la tronçonneuse saute en l'air et se retourne contre l'opérateur.


- (9) Si la chaîne coupe dans la coupe se resserre et coince la chaîne. Si le guide-chaîne bute contre un objet, il arrive que la tronçonneuse saute en l'air et se retourne contre l'opérateur.

- (10) Dans les deux cas, la perte de contrôle de l'outil peut résulter en un très grave accident corporel.

- (11) Les dispositifs de sécurité dont est équipée la tronçonneuse ne dispensent pas d'observer la plus grande prudence. Pour éviter tout accident

2. Explication des symboles figurant sur la machine


Pour une utilisation et un entretien sûrs, les symboles sont gravés en relief sur la machine.
Selon ces indications, faire attention de ne pas commettre d'erreur.




Orifice de remplissage de "MELANGE DEUX TEMPS"
Emplacement : Près du bouchon de carburant



Orifice de remplissage d'huile de chaîne
Emplacement : Près du bouchon d'huile



Régler le commutateur sur la position "O" et le moteur s'arrête immédiatement.
Emplacement : Partie arrière-gauche de l'appareil



Au démarrage du moteur, si on tire le bouton du starter à droite à l'arrière du levier arrière, jusque la pointe de la flèche, le mode de démarrage peut être réglé comme suit:
• Premier cran = mode démarrage à chaud.
• Second cran = mode démarrage à froid.

Emplacement : Partie supérieure droite du cache de filtre à air



La vis sous la marque "H" est la vis de réglage Grande vitesse.
La vis sous la marque "L" est la vis de réglage Petite vitesse.
La vis à gauche de la marque "T" est la vis de réglage Vitesse neutre.

Emplacement : Coté gauche de la poignée arrière




Indique le sens dans lequel le frein de chaîne est lâché (flèche blanche) et engagé (flèche noire).
Emplacement : Partie avant du cache de chaîne



Note : Respecter le sens de montage de la chaîne.

Sens de rotation



3. Montage du guide-chaîne et de la chaîne

Contenu de l'emballage de la tronçonneuse.




Groupe moteur
Clé pour obturateurs
Tournevis de réglage du carburateur



Clé pour obturateurs



Tournevis de réglage du carburateur



Étaler et mettre en place le guide-chaîne et la chaîne sur le roupe moteur en procédant comme suit :

A Travailler avec des gants épais pour ne pas risquer de se blesser sur les dents de la chaîne.

Tirez la protection en direction de la poignée avant pour vérifier que le frein de chaîne n'est pas coincé.

Desserrez les écrous et déposez le carter de chaîne.

Engager la chaîne autour de la roue dentée du moteur et tout en passant la chaîne tout autour du guide-chaîne, montez ce dernier sur le groupe moteur. Régler l'écrou de tendeur de chaîne.

Tirez la protection en direction de la poignée avant pour vérifier que le frein de chaîne n'est pas coincé.

Desserrez les écrous et déposez le carter de chaîne.

Engager la chaîne autour de la roue dentée du moteur et tout en passant la chaîne tout autour du guide-chaîne, montez ce dernier sur le groupe moteur. Régler l'écrou de tendeur de chaîne.



Vis du tendeur



F
R

4. Remettre le carter de chaîne contre le groupe moteur en serrant les écrous à la main.

5. Tout en soulevant le guide-chaîne par le bout, tourner la vis du tendeur pour donner à la chaîne la tension correcte.

A la partie inférieure du guide-chaîne, les points des maillons de chaîne doivent juste toucher la glissière.

Desserrez Serrer

6. Toujours en tenant le guide-chaîne soulevé, bloquer la chaîne à la main pour vérifier qu'elle tourne sans résistance excessive et qu'elle est convenablement tendue. Si nécessaire, redesserrer les écrous du carter de chaîne et refaire le réglage de tension.

Toujours en tenant le guide-chaîne soulevé, bloquer les écrous du carter (12 - 15 N·m). Tourner la chaîne à la main pour vérifier qu'elle tourne sans résistance excessive et qu'elle est convenablement tendue. Si nécessaire, redesserrer les écrous du carter de chaîne et refaire le réglage de tension.

7. Serrez la vis du tendeur.

Note : lorsque la vis est serrée, la chaîne se tendra et s'allongera. Contrôlez et régler régulièrement la tension de la chaîne. Si la chaîne est trop tendue, elle risque de sauter et s'use rapidement, ainsi que le guide-chaîne.

4. Carburant et huile de chaîne

CARBURANT

A AVERTISSEMENT

L'essence est un produit hautement inflammable. S'éloigner de l'essence et ne toucher aucun flammes ou sources d'ignition. Ne pas faire fonctionner le moteur dans une zone où il y a de l'essence. Arrêter le moteur puis le laisser refroidir un peu avant de remplir le réservoir. Remplir le réservoir à l'extérieur sur une surface nue et éloigner le bâton d'essence d'au moins 3 mètres avant de mettre le moteur de la tronçonneuse en marche.



RAPPORT DE MÉLANGE RECOMMANDÉ

ESSENCE 25 : HUILE 1

- La composition des gaz d'échappement est contrôlée par les principaux paramètres et composants du moteur comme par ex., la carburation, le carburant et l'allumage et le calage du port) sans avoir besoin d'effectuer des changements de matériel ou à introduire un matériel interne durant la combustion.
- Ces moteurs sont certifiés pour fonctionner avec de l'essence sans plomb.
- Utiliser toujours une essence à indice d'octane minimal de 89RON (USA/Canada : 87AL).

- Une essence à indice d'octane inférieur est utilisée, il y a un risque important d'augmentation dangereuse de la température du moteur, entraînant des problèmes de moteur au niveau des cylindres, par exemple.
- Il est préférable d'utiliser de l'essence sans plomb afin de réduire la pollution de l'atmosphère et de participer ainsi à la protection de l'environnement et de votre santé.
- De l'essence ou de l'huile de basse qualité risque d'endommager les joints, les conduites d'essence ou la réservoir d'essence du moteur.

COMMENT OBTENIR UN BON MÉLANGE

- Faire attention à ne pas trop renverser le carburant.

- Mesurer les volumes d'essence et d'huile à mélangier.
- Verser un peu d'essence dans un récipient à carburant propre.
- Verser ensuite toute l'huile, puis bien renverser le tout.
- Verser enfin le reste de l'essence, puis bien mélangé l'ensemble pendant une minute environ. Étant donné que certains types d'huiles sont plus fluides que d'autres en



HUILE POUR CHAÎNE


Utiliser une huile moteur SAE #10W-30 tout au long de l'année ou de l'huile SAE #30 ~ #40 en été et SAE #20 en hiver.

Note : Utiliser une huile usagée ou recyclée peut endommager la pompe à huile.

5. Moteur

DÉMARRAGE DU MOTEUR

- Remplir le réservoir de carburant et le réservoir d'huile de chaîne et bien refermer les bouchons.



REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

- Dévisser puis rabattre le bouchon de carburant. Déposer ce bouchon sur une surface non poussiéreuse.
- Remplir le réservoir de carburant à 80% de sa capacité totale.
- Visser fermement le bouchon du réservoir et essuyer toute éventuelle éclaboussure d'essence sur l'appareil.

A AVERTISSEMENT

- Effectuer le remplissage sur une surface nue.
- S'éloigner d'au moins 3 mètres du point de remplissage avant de démarrer le moteur.
- Arrêter le moteur avant de démonter l'appareil. Bien renverser à cet instant le mélange d'essence dans le réservoir.

À EVITER POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR :

- ESSENCE SANS HUILE (ESSENCE PUR) – L'essence pure est capable d'endommager très rapidement les pièces du moteur.
- ESSENCE-ALCOOL – Ce mélange risque de très rapidement détériore les pièces en caoutchouc ou en plastique et détruire la lubrification du moteur.
- HUILE POUR MOTEURS 4 TEMPS – Elles risquent d'encrassembler les boulons, de bloquer l'échappement ou d'endommager les segments des pistons.
- Les mélanges d'huile et de carburants laissés au repos pendant une période d'un mois ou plus risquent de se séparer et d'en crasser le carburateur et d'entraîner par conséquent une défaillance du moteur.
- Dans l'éventualité d'une longue période d'inactivité, nettoyer le réservoir de carburant après l'avoir vidangé. Allumer ensuite le moteur et le vider le mélange d'essence du carburateur.
- En cas de mise au rebut du récipient contenant le mélange d'huile, en disposer toujours dans une décharge autorisée.

- Note : Pour plus de détails sur la garantie de qualité, lire attentivement la section à propos de la Garantie Limitée. Il est également important de rappeler que l'usine et les dépréciations normales de l'appareil ne sont en aucun cas couvertes par cette garantie. De plus, le non-respect des instructions relatives aux proportions des mélanges d'essence, etc. décrites dans ce mode d'emploi risque d'entraîner un rejet de couverture par la garantie.

- Note : Après avoir sorti le bouton de starter, il ne rebute pas à la position de sécurité même si vous l'insérez de nouveau. Lorsque vous voulez remettre le bouton de starter à la position d'ouverture, sortir à la place le levier des commandes des gaz.

- Note : En cas de refroidissement immédiatement après l'arrêt du moteur. Retirer le bouton de commande des gaz et lever le bouton de commande des gaz en position de démarrage.

- Bouton de starter
- (a) (b) (c)
- Gâchette d'accélérateur
- Poussoir de sécurité
- Intérieur

3. Tirer le bouton de starter à la seconde position. Le starter se ferme et la gâchette de commande des gaz est alors placée en position de démarrage.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR

- Note : Après avoir sorti le bouton de starter, il ne rebute pas à la position de sécurité même si vous l'insérez de nouveau. Lorsque vous voulez remettre le bouton de starter à la position d'ouverture, sortir à la place le levier des commandes des gaz.

- Note : Le réglage du carburateur doit se faire avec le guide-chaîne et la chaîne en place.

- Arrêter le moteur et visser les pointeaux H et L jusqu'en butée. Ne pas forcer. Revenir ensuite en arrière du nombre de tours indiqué ci-après pour chaque pointeau.
- Pointeau H : $\frac{3}{16} \pm \frac{1}{16}$
- Pointeau L : $\frac{1}{16} \pm \frac{1}{16}$



4. Tenir la tronçonneuse plaquée au sol et tirer la cordelette du lanceur avec force.

5. Mettre le moteur en marche et le laisser se réchauffer à régime moyen.

3. Tourner lentement le pointeau L dans le sens des aiguilles d'une montre pour trouver la position de ralenti maxi. A partir de cette position, revenir en arrière d'un quart ($\frac{1}{4}$) de tour.

4. Tourner la vis de réglage de ralenti (T) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne ne tourne plus. A l'inverse, si le régime de ralenti est trop bas, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Faire un essai de coupe et régler le pointeau H pour obtenir le régime maximum.



NE PAS S'APPROCHER DE LA CHAÎNE QUI SE MET À TOURNER QUAND LE MOTEUR DÉMARRE.

- CONTRÔLE DU GRASSAGE DE LA CHAÎNE
Une fois que le moteur a démarré, le faire tourner à régime moyen et vérifier que l'huile de chaîne est projetée et forme une trace sur le sol.

FREIN DE LA CHAÎNE

- La présente machine est munie d'un frein automatique qui arrête le mouvement de la chaîne de scie en appliquant le frein automatiquement par l'action d'un ressort qui sollicite au point de contact avec l'intérieur de la garde avant lorsqu'un recul s'est produit pendant le sciage.
Ce frein peut être appliqué manuellement aussi en faisant incliner la garde avant vers la barre de guidage à la main.
Pour dégager le frein, relâcher la garde avant vers la manette jusqu'à ce que celle-ci fasse un clic.

(a)


(b)



[Attention] Lors de l'inspection quotidienne, vérifier le bon fonctionnement du frein.

Méthode de vérification :


- 1) Arrêter le moteur.
- 2) En maintenant la tronçonneuse horizontalement avec les deux mains, enlever la main de la manette avant et appliquer l'extremité de la barre de guidage à une souche pour vérifier le bon fonctionnement de la barre. La hauteur d'opération sera différente selon la taille du guide de chaîne.



Lorsque le frein fonctionne mal, adressez-vous à votre concessionnaire pour le faire réparer. Si l'on laisse tourner le moteur à grande vitesse en appliquant le frein, l'embrayage sera chauffé et cela entraîne des causes de pannes. Lorsque le frein s'applique accidentellement pendant le fonctionnement, dégaguer le doigt du papillon immédiatement pour arrêter le moteur.

■ ARRÊT DU MOTEUR


1. Relâcher la gâchette d'accélérateur et laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes.
2. Régler l'interrupteur en position "O" (ARRÊT).



Mode d'opération normal Mode anti-gel
Cache-cubateurs Marque "soleil"
Marque "neige"

A	<p>Le fait de continuer à utiliser le produit en mode anti-gel, même lorsque les températures ont augmenté et sont revenues à la normale, peut entraîner un dégâtage incorrect du moteur ou son impossibilité à fonctionner à sa vitesse normale, et pour cette raison, vous devez toujours ramener l'appareil au mode d'utilisation normale si l'il n'a pas de risque de formation de glace.</p>
----------	---

■ COMMENT CHANGER ENTRE LES MODES D'UTILISATION




Bouton de starter
Cache-cubateurs
Capuchon de gel

1. Désenclencher le commutateur de moteur pour couper le moteur.
2. Déposer le capot au filtre à air, déposer le filtre à air, puis déposer le bouton de starter du cache-cubateurs.
3. Desserrez les vis en maintenant le cache-cubateurs en position (c.-à-d., les trois vis à l'intérieur et une vis à l'extérieur du capot), puis déposer le cache-cubateurs.
4. Appuyer avec le doigt sur le capuchon de gel situé sur le côté droit du cache-cubateurs pour le déposer.
5. Ajuster le capuchon de gel pour que la marque "neige" soit dirigée vers le haut, puis le ramener à sa position d'origine dans le cache-cubateurs.
6. Réajuster le cache-cubateurs à sa position d'origine, puis retrouver toutes les autres pièces à leurs positions correctes.

Mécanisme antigel de carburateur

L'utilisation des tronçonneuses à des températures de 0 ~ 5 °C et avec une humidité élevée peut entraîner la formation de glace dans le carburateur, et ceci à son tour peut entraîner une réduction de la puissance du moteur ou une opération non régulière du moteur. Ce produit a en conséquence été conçu avec un volet d'admission sur le côté droit de la surface du cache-cubateurs pour laisser l'air chaud être tourné vers le moteur et empêcher de la sorte la formation de glace. Dans des circonstances normales, le produit doit être utilisé en mode d'utilisation normale, c.-à-d., dans le mode auquel il est réglé lors de l'expédition. Cependant, lorsque la possibilité existe de formation de glace, l'appareil doit être réglé pour agir en mode antigel avant utilisation.

6. Travail à la tronçonneuse



- Avant de commencer à travailler, lire attentivement le chapitre "Pour la sécurité" au début de cette notice. Commencer à se familiariser avec le fonctionnement de la tronçonneuse en sciant quelques bûches dans de bonnes conditions de travail à titre d'exercice.



Entaille d'abattage 1 Sens d'abattage 2 Sens d'abattage

- Pour la sécurité, il est extrêmement important de vérifier avant d'utiliser la tronçonneuse bien et que la chaîne est bien affûtée, ce qui limite le risque de rebond. Un entraînement négligé et l'utilisation de la tronçonneuse sans ses dispositifs de sécurité, ou avec un guide-chaîne en mauvais état et une chaîne mal affûtée, augmentent le risque de rebond et de grave accident corporel.



Coupe Entaille d'abattage 1 Sens d'abattage


1. Déterminer le sens dans lequel l'arbre doit choir, compte tenu du vent, de l'inclinaison du tronc, de la disposition des branches les plus courbes, de la commodité des travaux après abattage, etc.
2. Nettoyer la zone de travail autour de l'arbre. Prévoir une voie de retraite pour le moment où l'arbre va choir et bien se caler les pieds pour assurer sa posture.
3. Du côté où l'arbre doit choir, pratiquer une entaille d'abattage d'une profondeur du tiers du diamètre de l'arbre.
4. Faire ensuite une coupe horizontale de l'autre côté, légèrement plus haut que le fond de l'entaille d'abattage.



Avant d'abattre un arbre faire évacuer toutes les personnes présentes et surveiller la zone de travail.

Débitage et débranchage

- Toujours bien se caler les pieds. Ne pas monter sur le tronc.
- Prendre garde au fait que le tronc risque de se retourner ou de rouler. Si le terrain est en pente, toujours se tenir plus haut que le tronc sur la pente.
- Pour éviter le rebond de la tronçonneuse, respecter les consignes du chapitre "Pour la sécurité".







Avant de couper une branche ou un tronc en flexion, observer les sens de la flexion et finir la coupe à l'opposé du côté en flexion pour éviter que le guide-chaîne ne soit coincé dans la coupe.



⚠ Arondir le bord d'attaque des dents pour réduire le risque de rebond ou de rupture des mailloons.

Vérifier que toutes les dents présentent les longueurs et angles de tranchant indiqués sur l'illustration.



La chaîne est penchée



- Retourner le guide-chaîne de temps à autre pour éviter l'usure inégalée.
- Le rail du guide-chaîne doit maintenir la chaîne d'aplomb.
- Poser une règle contre le rail et contre l'extérieur d'une

9. Guide de dépannage

Cas 1. Défaut de démarrage

- Vérifier si le moteur dans le carburant ou si le mélange n'est pas approprié.
- Remplacer par un combustible approprié.
- Vérifier si le moteur est inondé.
- Enlever et sécher la bougie d'allumage. Puis tirer de nouveau le démarreur sans starter.
- Inspecter l'allumage de la bougie.
- Remplacer par une nouvelle bougie.

Cas 2. Manque de puissance/Accélération insuffisante/Marche au ralenti approximative

- Vérifier si le combustible contient de l'eau ou présente le mélange non approprié.
- Remplacer par un mélange approprié.
- Vérifier si le filtre à air et les bouches.
- Nettoyer.
- Vérifier si le carburateur présente un réglage non approprié.
- Réglage de nouveau les aiguilles de vitesse.

dent. Il doit subsister un intervalle entre le guide-chaîne et la règle. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le rail est usé. Il faut alors dépanner ou remplacer le guide-chaîne.

10. Fiche technique \ KM33810

Groupe moteur :
Cylindrée (cm³) : 37.2
Carburant : Essence/Huile moteur 2-temps Mélange

Tête de coupe :
Guide-chaîne : Extémité à roue dentée
Type : Type 14(350)-16(40)-18(45)0
Chain : Taille (pouces (mm)) 14(350)-16(40)-18(45)0
Type : Oregon 91VG
Longueur des mailloons (pouces (mm)) 3/8(9.53)
Largeur (pouces (mm)) 0.05 (1.27)

Huile de chaîne : Huile moteur SAE 10W-30
Contenance du réservoir d'huile (ml) : 310
Carburateur : Type à membrane (Walbro WT)
Allumage : Sans contact (QCI) Ch. LD-LTT
Alimentation en huile : Pompe automatique

Roue dentée (Nombre de dents x Pas) : 6 T x 3/8
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) (mm) : 370x235x27
Poids à vide : Groupe moteur seulement (kg) : 4.15

Modèle de Taille de Guide-chaîne Chaîne
Komatsu Zeroh N° pièce G3800 14 3607-52112 2331-52210
16 3608-52112 2332-52210
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

- Cas 3. L'huile ne sort pas**
- Vérifier si l'huile est de mauvaise qualité.
 - Remplacer l'huile.
 - Vérifier si les orifices et passages d'huile sont bouchés.
 - Nettoyer.
- Si votre machine nécessite un entretien ultérieur, consultez le centre de service agréé le plus proche.



F

R

⚠ SAFETY FIRST

Instructions contained in warnings within this manual marked with a **⚠** symbol concern critical points which must be taken into consideration to prevent possible serious bodily injury, and for this reason you are requested to read all such instructions carefully and follow them without fail.

■ NOTES ON TYPES OF WARNINGS IN THE MANUAL

[⚠] WARNING

This mark indicates instructions which must be followed in order to prevent accidents which could lead to serious bodily injury or death.

[!] IMPORTANT

This mark indicates instructions which must be followed, or it leads to mechanical failure, breakdown, or damage.

[NOTE]


This mark indicates hints or directions useful in the use of the product.

Contents

1. PARTS LOCATION	2
2. WARNING LABELS ON THE MACHINE	2
3. SYMBOLS ON THE MACHINE	3
4. SAFETY PRECAUTIONS	3
5. INSTALLING GUIDE BAR AND SAW CHAIN	7
6. FUEL AND CHAIN OIL	9
7. OPERATING ENGINE	10
8. SAWING	14
9. MAINTENANCE	16
10. MAINTENANCE OF SAW CHAIN AND GUIDE BAR	18
11. SPECIFICATIONS	20



1. PARTS LOCATION



2. WARNING LABELS ON THE MACHINE

(1) Read owner's manual before operating this machine.



(2) Wear head, eye and ear protection.



(3) Use the chain saw with two hands



(4) Warning! kickback is danger



(5) Warning/Attention



■ IMPORTANT

If warning seals peel off or become soiled and impossible to read, you should contact the dealer from which you purchased the product to order new seals and affix the new seal(s) in the required location(s).

A WARNING
Never remodel the product. We won't warrant the machine, if you use the remodeled product or you don't observe the proper usage written in the manual.

3. SYMBOLS ON THE MACHINE

For safe operation and maintenance, symbols are carved in relief on the machine. According to these indications, please be careful not to make a mistake.

(a). The port to refuel the "MIX GASOLINE"



(b). The port to refuel the "CHAIN OIL"



(c). The indication regarding the switch. Flipping the engine

switch to the "O" (STOP) direction, the engine stops.
Position: rear-left of the unit



(d). The indication regarding the choke.

Pulling out the choke knob, the choke closes.
Position : rear-right of the unit




(e). The indication regarding the chain oil adjuster nut.

"MIN" direction-the oil flow decrease
"MAX" direction-the oil flow increase
Position : bottom of the clutch side




(f). The position of H-needle

The position of L-needle
The position of idle adjusting screw



(g). Position : rear-left of the unit



4. SAFETY PRECAUTIONS


■ BEFORE USING THE MACHINE

- a. Read this owner's manual carefully to understand how to operate this unit properly.

- b. You should never use the product when under the influence of alcohol, when suffering from exhaustion or lack of sleep, when suffering from drowsiness as a result of having taken cold medicine, or at any other time when a possibility

exists that your judgment might be impaired or that you might not be able to operate the machine properly and in a safe manner.


- c. Avoid running the engine indoors. The exhaust gases contain harmful carbon monoxide.
- d. Never use the product under circumstances like those described below:



1. When the ground is slippery or when other conditions exist which might make it not possible to maintain a steady posture
2. At night, at times of heavy fog, or at any other times when your field of vision might be limited and it would be difficult to gain a clear view of the area.
3. During rain storms, during lightning storms, at times of strong or gale-force winds, or at any other times when weather conditions might make it unsafe to use this product.
- e. when using this product for the first time, before beginning actual work, learn to handling it from skilled worker.
- f. Lack of sleep, tiredness, or physical exhaustion results in lower attention spans, and this in turn leads to accidents and injury. Limit the amount of time of using the machine continuously to somewhere around 10 minutes per session, and take 10 ~ 20 minutes of rest between work sessions. Also try to keep the total amount of work performed in a single day under 2 hours or less.
- g. Be sure to keep this manual handy so that you may refer to it later whenever any questions arise.
- h. Always be sure to include this manual when selling, lending, or otherwise transferring the ownership of the product.
- i. Never allow children or anyone unable to fully understand the directions given in this manual to use this product.

■ WORKING GEAR AND CLOTHING

- a. When using the product, you should wear proper clothing and protective equipments as follows.
- (1) Helmet
- (2) Protection goggles or face Protector
- (3) Thick work boots
- (4) Non-slip-sole work boots
- (5) Ear protectors
- b. And you should carry with you.
 1. Attached tools and files.
 2. Properly reserved fuel and chain oil.



■ WARNING CONSIDERING HANDLING OF FUEL

- a. The engine of this product is designed to run on a mixed fuel which contains highly flammable gasoline. Never store cans of fuel or refill the fuel tank in any place where there is a boiler stove, wood fire, electrical sparks, welding sparks, or any other source of heat or fire which might ignite the fuel.
- b. Smoking while operating the product or refilling its fuel tank is extremely dangerous. Always be sure to keep lit cigarettes away from the product at all times.
- c. When refilling the tank always turn off the engine first and take a careful look around to make sure that there are no sparks or open flames anywhere nearby before refueling.
- d. If any fuel spillage occurs during refueling, use a dry rag to wipe up spills before turning the engine back on again.
- e. After refueling, screw the fuel cap back tightly onto the fuel tank and then carry the product to a spot 3m or more away from where it was refueled before turning on the engine.

■ BEFORE STARTING ENGINE

- Check working place, the cutting object and cutting direction.
- If there is obstacle, remove it.
- Never start cutting until you have a clear work area, secure footing and a planned retreat path from the falling tree.
- Use caution and keep bystanders and animals out of the working area whose diameter is 2.5 times of the cutting object.
- Inspect the machine for worn, loose, or damaged parts. Never operate the machine that is damaged, improperly adjusted, or is not completely and securely assembled. Make sure that the saw chain stops moving when the throttle control trigger is released.




■ WHEN STARTING THE ENGINE

- Always hold the machine firmly with both hands when the engine is running. Use a firm grip with thumb and fingers encircling the handles.
- Keep all parts of your body away from the machine when the engine running.

3. Things to notify your working area (Rope, warning signs)


- 4. Whistle (for collaboration or emergency)
- 5. Hatchet or saw (for removal of obstacles)

- c. Never use the product when wearing pants with loose cuffs, when wearing sandals, or when barefoot.



- Before starting the engine, make sure the saw chain is not contacting anything.

■ OPERATION




- Keep the handles dry, clean and free of oil or fuel mixture.
- Never touch the muffler, spark plug or other metallic parts of the engine while the engine is in operation or immediately after stopping the engine. Doing so could result in serious burns or electrical shock because slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.
- When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back to that you won't be struck when the tension in the wood fibers is released. Check the tree for dead branches that could fall during the felling operation.
- Always shut off the engine before setting it down.

■ KICKBACK SAFETY PRECAUTIONS FOR CHAIN SAW USERS

▲ WARNING

- Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury.
- Do not rely exclusively on the safety devices built into your saw. As a chain saw user you should take several steps to keep cutting jobs free from accident or injury.



A standard saw unit package contains the items as the items as illustrated.(F1)

- (1) Power unit
- (2) Bar protector
- (3) Guide bar
- (4) Chainsaw
- (5) Plug wrench
- (6) Screwdriver for carburetor adjustment
- (7) Spike and mounting screws

5. INSTALLING GUIDE BAR AND SAW CHAIN



▲ WARNING

The metallic parts reach high temperatures immediately after stopping the engine.

- Leave all maintenance other than the items listed in the Owner's Manual to your competent servicing dealer.

■ TRANSPORTATION

- Always carry the unit with the engine stopped, the guide bar covered with the protector to the rear, and muffler away from your body.



- (5) Do not overreach or cut above shoulder height.
- (6) Follow manufacturer's sharpening and maintenance instructions for saw chain.
- (7) Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer or the equivalent.


■ MAINTENANCE

- In order to maintain your product in proper working order, perform the maintenance and checking operations described in the manual at regular intervals.
- Always be sure to turn off the engine before performing any maintenance or checking procedures.

Open the box and install the guide bar and the saw chain on the power unit as follows:

▲ WARNING

The saw chain has very sharp edges. Use thick protective gloves for safety.



- Pull the guard towards the front handle to check that the chain brake is not on.
- loosen the nuts and remove the chain cover.
- Install the attached spike to the power unit.
- Gear the chain to the sprocket and, while fitting the saw chain around the guide bar, mount the guide bar to the power unit. Adjust the position of chain tensioner nut on the chain cover to the lower hole of guide bar.(F2)



Pay attention to the correct direction of the saw chain (F3)

(1) Moving Direction


- Fit the chain cover to the power unit and fasten the nuts to finger tightness.
- While holding up the tip of the bar, adjust the chain tension by turning the tensioner screw until the tie straps just touch the bottom side of the bar rail.(F4)
- Tighten the nuts securely with the bar tip held up (12~15N.m). Then check the chain for smooth rotation and proper tension while moving it by hand. If necessary, readjust with the chain cover loose.
- Tighten the tensioner screw.



- (8) Hole
(9) Tensioner nut
(10) Chain cover

NOTE

Pay attention to the correct direction of the saw chain (F3)



▲ WARNING

- Keep open flames away from the area where fuel is handled or stored.
- Mix and store fuel only in an approved gasoline container.

NOTE

Most engine troubles are caused, directly or indirectly, by the fuel used on the machine. Take special care not to mix a motor oil for 4 cycle engines.



6.FUEL AND CHAIN OIL

FUEL

Mix a regular gasoline (leaded or unleaded, alcohol-free) and a quality-proven motor oil for air cooled 2 cycle engines.

Recommended mixing ratio:

Condition	Gasoline : Oil
Up to 20 hours use	20:1
After 20 hours use	25:1

25:1 Mix Chart

Gasoline liters	1	2	3	4	5
2-cycle oil ml.	40	80	120	160	200


NOTE

A new chain will expand its length in the beginning of use. Check and readjust the tension frequently as a loose chain can easily derail or cause rapid wear of itself and the guide bar.

- Loosen
- Tighten
- Tensioner screw

NOTE


Do not use wasted or regenerated oil that can cause damage to the oil pump.



Use motor oil SAE# 10W ~ 30 all year round or SAE #30 ~ #40 in summer and SAE#20 in winter.

7 OPERATING ENGINE


F7



■ STARTING ENGINE

1. Fill fuel and chain oil tanks respectively, and tighten the caps securely.(F7)
2. Put the switch to "I" position.(F8)
3. While holding the throttle lever together with the throttle interlock, push in the side throttle lock button and release the throttle lever to hold it at the starting position.(F9)

F8



(1) Chain oil

(2) Fuel

(3) Switch

(4) Throttle lock button

(5) Throttle lever

(6) Throttle interlock

(7) Choke knob

4. Pull out the choke knob to the closed position.(F10)

■ NOTE

When restarting immediately after stopping the engine, leave the choke knob at the open position.

5. While holding the saw unit securely on the ground,pull the starter rope vigorously. (F11)

▲ WARNING

DO not start the engine while hanging the chain saw with a hand .The saw chain may touch your body. It's very dangerous.

6. When engine has ignited first ,push in the choke knob and pull the starter again to start the engine
7. Allow the engine to warm up with the throttle lever pulled slightly.


▲ WARNING

Keep clear of the saw chain as it will start rotating upon starting of engine.

■ CHECKING OIL SUPPLY

After starting the engine, run the chain at medium speed and see if chain oil is scattered off as shown

F13




■ NOTE

The oil tank should become nearly empty by the time fuel is used up. Be sure to refill the oil tank every time when refueling the unit.

■ ADJUSTING CARBURETOR(F14)

The carburetor on your unit has been factory adjusted, but may require fine tuning due to change in operating conditions. Before adjusting the carburetor, make sure that provided are clean air/fuel filters and fresh, properly mixed fuel. When adjusting, take the following steps:



■ NOTE

Be sure to adjust the carburetor with the bar chain attached

1. Stop engine and screw in both H and L needles until they stop. Never force. Then set them back the initial number of turns as shown below.

H needle: $1\frac{3}{8}$

L needle: $1\frac{1}{4}$




2. Start engine and allow it to warm up at half-throttle.
3. Turn L needle slowly clockwise to find a position where idling speed is maximum, then set the needle back a quarter ($1/4$) turn counterclockwise.
4. Turn idle adjusting screw (T) counterclockwise to that saw chain does not turn. If idling speed is too slow, turn the screw clockwise.

in the figure. (F12)

(1)Chain oil
The chain oil flow can be changed by inserting a screwdriver in the hole on bottom of the clutch side. Adjust according to your work conditions.

(F13)



5. Make a test cut and adjust the H needle for best cutting power, not for maximum speed.

- (1) L needle
- (2) H needle
- (3) Idle adjusting screw

■ CARBURETOR ANTI-FREEZE MECHANISM

Operating the chain saw in temperatures of 0-5°C at times of high humidity may result in ice forming within the carburetor, and this in turn may cause the output power of the engine to be reduced or for the engine to fail to operate smoothly. This


product has accordingly been designed with a

ventilation hatch the back of the air cleaner cover to allow warm air to be supplied to the engine and thereby prevent icing from occurring.

Under normal circumstances the product should be used in normal operating mode, i.e., in the mode to which it is set at the time of shipment. However when the possibility exists that icing may occur, the unit should be set to operate in anti-freeze mode before use. (F15)

■ HOW TO SWITCH BETWEEN OPERATING MODES (F15)

1. Flip the engine switch to turn off the engine.
2. Remove the air cleaner cover from the cylinder cover
3. Loosen a screw and remove the screen on the back of the air cleaner cover.
4. Reattach the screen right side left so as to the anti-icing plate is on the right. Reininstall the cover.



1. Release the throttle lever to allow the engine idling

- (1) L needle
- (2) H needle
- (3) Idle adjusting screw

- (3) Idle adjusting screw

■ CARBURETOR ANTI-FREEZE MECHANISM

Operating the chain saw in temperatures of 0-5°C at times of high humidity may result in ice forming within the carburetor, and this in turn may cause the output power of the engine to be reduced or for the engine to fail to operate smoothly. This


product has accordingly been designed with a

ventilation hatch the back of the air cleaner cover to allow warm air to be supplied to the engine and thereby prevent icing from occurring.

Under normal circumstances the product should be used in normal operating mode, i.e., in the mode to which it is set at the time of shipment. However when the possibility exists that icing may occur, the unit should be set to operate in anti-freeze mode before use. (F15)

■ HOW TO SWITCH BETWEEN OPERATING MODES (F15)

1. Flip the engine switch to turn off the engine.
2. Remove the air cleaner cover from the cylinder cover
3. Loosen a screw and remove the screen on the back of the air cleaner cover.
4. Reattach the screen right side left so as to the anti-icing plate is on the right. Reininstall the cover.



WARNING

Continuing to use the product in anti-freeze mode even when temperatures have risen and returned to normal may result in the engine failing to start properly or in the engine failing to operate at its normal speed, and for this reason you should always be sure to return the unit to normal operating mode if there is no danger of icing occurring.

When using the saw with the anti-freeze mode, frequently check the screen and keep it clean of saw dust.

■ CHAIN BRAKE

This machine is equipped with an automatic brake to stop saw chain rotation upon occurrence of kickback while in saw cutting operation. The brake is automatically operated by inertial force which acts on the weight fitted inside the front guard. This brake can also be operated manually with the front guard turned down to the guide bar. (F16)

To release brake, pull up the front guard toward the front handle till "click" sound is heard.

[Caution]

Be sure to confirm brake operation on the daily inspection

How to confirm

(1) Turn off the engine.

(2) Holding the chain saw horizontally, release your hand from the front handle, hit the tip of the guide bar to a stump or a piece of wood, and confirm brake operation. Operating level varies by bar size. (F17)

In case the brake is not effective, ask our dealer inspection and repairing. The engine, If being kept rotated at high speed with the brake engaged, heats the clutch, causing a trouble. When the brake is operated while in operation, immediately release your fingers from the throttle lever and keep the engine idling.


■ STOPPING ENGINE

1. Release the throttle lever to allow the engine idling

for a few minutes.

2.Put the switch to the "O" (STOP) position. (F18)


(1) Switch



8.SAWING


▲WARNING

- Before proceeding to your job, read "For Safe Operation" section. It is recommended to first practice sawing easy logs. This also helps you get accustomed to your unit.
- Always follow the safety regulations. The chain saw must only be used for cutting wood. It is forbidden to cut other types of material. Vibrations and kickback vary with different materials and the requirements of the safety regulations would not be respected. Do not use the chain saw as a lever for lifting, moving or splitting objects. Do not lock it over fixed stands. It is forbidden to hitch tools or applications to the P.t.o. that are not specified by the manufacturer.
- It is not necessary to force the saw into the cut. Apply only light pressure while running the engine at full throttle.
- When the saw chain is caught in the cut, do not attempt to pull it out by force, but use a wedge or a lever to open the way.



■ GUARD AGAINST KICKBACK (F19)

- This saw is equipped with a chain brake that will stop the chain in the event of kickback if operating properly. You must check the chain brake operation before each usage by running the saw at full the throttle for 1-2 seconds and pushing the front hand guard forward. The chain should stop immediately with the engine at full speed. If the chain is slow to stop or does not stop, replace the brake band and clutch drum before use.



■FELLING A TREE(F20)

- Decide the felling direction considering the wind, lean of the tree, location of heavy branches, ease of job after felling and other factors
- While clearing the area around the tree, arrange a good foothold and retreat path.
- Make a notch cut one-third of the way into the tree on the felling side.
- Make a felling cut from the opposite side of the notch and at a level slightly higher than the bottom of the notch.

▲WARNING

When you fell a tree, be sure to warn your neighboring workers of the danger.

- Notch cut
- Felling cut
- Felling direction

■Bucking and Limbing


▲WARNING

- Always ensure your foothold. Do not stand on the log.

- Be alert to the rolling over of a cut log. Especially when working on a slope, stand on the uphill side of the log.
 - Follow the instructions in "For safe Operation" to avoid kickback of the saw.
- Before starting work, check the direction of bending force inside the log to be cut. Always finish cutting from the opposite side of bending direction to prevent

- It is extremely important that the chain brake be checked for proper operation before each use and that the chain be sharp in order to maintain the kickback safety level of this saw. Removal of the safety devices. Inadequate maintenance, or incorrect replacement of the bar or chain may increase the risk of serious personal injury due to kickback.

F21




the guide bar from being caught in the cut.

A Log lying on the ground (F21)

Saw down halfway then roll the

log over and cut from the opposite side.

F22



A Log hanging off the ground(F22)
In area A,saw up from the bottom one-third and finish by sawing down from the top. In area B,saw down from the top one-third and finish by sawing up from the bottom.

Cutting Limb of Fallen Tree(F23)

First check to which side the limb is bent. Then make the initial cut from the bent side and finish by sawing from the opposite side.

F23


**▲WARNING**

Be alert to the springing back of a cut limb.

Pruning of Standing Tree(F24)

Cut up from the bottom, finish down from the top.


F24

**▲WARNING**

- Do not use an unstable foothold or ladder.
- Do not overreach.
- Dot not cut above shoulder height.
- Always use your both hands to grip the saw.

9. MAINTENANCE

F25




oiling pot for clogging. (F26)

3. Guide bar

When the guide bar is dismounted, remove Saw dust in the bar groove and the oiling port. (F27)
Grease the nose sprocket from the feeding port on the tip of the bar. (F28)

F26



- Oiling port
- Grease port
- Sprocket

F27

**4. Others**

Check for fuel leakage and loose fastenings and damage to major parts.
especially handle joints and guide bar mounting. If any defects are found, make sure to have them repaired before operating again.

■ PERIODICAL SERVICE POINTS**1.Cylinder fins**

Dust clogging between the cylinder fins will cause overheating of the engine Periodically check and clean the cylinder fins after removing the air cleaner and the cylinder cover.

When installing the cylinder cover, make sure that switch wires and grommets are positioned correctly in place. (F29)

NOTE

Be sure to block the air intake hole.

2. Spark plug (F30)

Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap to 0.65mm as necessary.

3. Sprocket (F31)

Check for cracks and for excessive wear interfering with the chain drive. If the wearing is found obviously, replace it with new one. Never fit a new chain on a worn sprocket, or a worn chain on a new sprocket.

(1) Sprocket

G	B
---	---

- (2) Needle bearing
 (3) Clutch drum
 (4) Spacer
 (5) Clutch shoe

4. Fuel filter

Disassemble the filter and wash with gasoline, or replace with new one if needed.

6. Front and Rear dampers

Replace if adhered part is peeled or crack is observed on the rubber part.

10. MAINTENANCE OF SAW CHAIN AND GUIDE BAR.

■ SAW CHAIN

▲ WARNING

It is very important for smooth and safe operation to keep the cutters always sharp.

Your cutters need to be sharpened when:

- Sawdust becomes powder-like.
- You need extra force to saw in.
- The cut way does not go straight
- Vibration increases
- Fuel consumption increases

Cutter setting standards:

▲ WARNING

Be sure to wear safety gloves.

- Before filing:
- Make sure the saw chain is held securely
- Make sure the engine is stopped
- Use a round file of proper size for your chain.

Chain type: 21VB
 File size: 3/16 in (4.76mm)

F32



Place your file on the cutter and push straight forward. Keep the file position as illustrated. (F32)

After every cutter has been set, check the depth gauge and file it to the proper level as illustrated.(F33)


▲ WARNING

Be sure to round off the front edge to reduce the chance of kickback or tie-strap breakage.


- (1) Appropriate gauge checker
- (2) Make the shoulder round
- (3) Depth gauge standard

Make sure every cutter has the same length and edge angles as illustrated (F34)

F33



F34



- (4) Cutter length
- (5) Filing angle
- (6) Side plate angle
- (7) Top plate cutting angle

■ GUIDE BAR


- Reverse the bar occasionally to prevent partial wear.
- The bar rail should always be a square.

Check for wear of the bar rail. Apply a ruler to the bar and the outside of a cutter. If a gap is observed between them the rail is normal. Otherwise, the rail is worn. Such a bar needs to be corrected or replaced. (F35)

G



- (1) Ruler
- (2) Gap
- (3) No gap
- (4) Chain tilts




11.SPECIFICATIONS

1	Chain saw Model	KM3810
2	Mass (without guide bar and chain)	4.15(kg)
3	Dimensions (without guide bar and chain)	370x235x27 (mm)
4	Fuel	Mixture (Gasoline 25: Two-cycle oil 1)
5	Fuel tank capacity	310 (ml)
6	Chain oil	Motor oil SAE#40W-30
7	Oil tank capacity	210(ml)
8	Engine displacement	37.2(cm ³)
9	Maximum engine power	1.5kw/7000rpm
10	Maximum engine speed with cutting attachment	10000rpm
11	Maximum Engine speed at idling	2800rpm
12	Maximum cutting length	35(cm) 40(cm) 45(cm)
13	Sprocket	6 T x 3 / 8"
14	Saw chain type	OREGON
15	Saw chain pitch	3/8 (in)
16	Saw chain gauge	0.050(in)
17	Guide bar type	Sprocket nose
18	Guide bar size	14,16,18(in)
19	Oil feeding system	Automatic pump with adjuster

NOTICE: Specifications are subject to change without notice.

®



DISTRIBUIDOR / DISTRIBUITORE / DISTRIBUTEUR

ribe

ANTONIO MONER, S.L.

C/ SANT MAURICI, 2-6

17740 VILAFANT (GI) SPAIN

TEL 00 34 972 546 811

FAX 00 34 972 546 815

E-mail: ribe@ribe-web.com

www.ribe-web.com

08

BENASSI[®]

BENASSI, S.P.A.

VIA LAMPEDUSA, 1

40017 S. MATTEO DELLA DECIMA (BO) ITALY

TEL. 00 39 051 820 511

FAX 00 39 051 682 6164

E-mail: benassi@benassispa.it

www.benassi.eu